
# **X-SEL**Ethernet

取扱説明書 第3版



株式会社アイエイアイ

#### お使いになる前に

この度は、当社の製品をお買い上げ頂き、ありがとうございます。

この取扱説明書は本製品の取扱い方法や構造、保守等について解説しており、安全にお使い頂く為に必要な情報を記載しています。

本製品をお使いなる前に必ずお読み頂き、十分理解した上で安全にお使い頂きますよう、お願い致します。

製品に同梱の CD には、弊社製品の取扱説明書が収録されています。

製品のご使用につきましては、該当する取扱説明書の必要部分をプリントアウトするか、またはパソコンで表示してご利用ください。

お読みになった後も取扱説明書は、本製品を取り扱われる方が、必要な時にすぐ読むことができるように保管してください。

#### 【重要】

- この取扱説明書は本製品専用に書かれたオリジナルの説明書です。
- この取扱説明書に記載されている以外の運用はできません。記載されている以外の運用 をした結果につきましては、一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
- この取扱説明書に記載されている事柄は、製品の改良にともない予告なく変更させて頂く 場合があります。
- この取扱説明書の内容について、ご不審やお気付きの点などがありましたら、「アイエイア イお客様センターエイト」もしくは最寄りの当社営業所までお問合せください。
- この取扱説明書の全部または一部を無断で使用・複製する事はできません。
- 本文中における会社名、商品名は、各社の商標または登録商標です。

## 目 次


安全	ガイド	1
1.	概要	9
2.	インターフェース仕様	11
3.	インターフェースボード	12
	3.1 各部の名称	12
	3. 2 モニタ用LEDの表示	13
4.	リモートI/O(Modbus/TCP・EtherNet/IP)	14
	4. 1 イーサネット環境の設定	14
	4. 2 リモートI/Oの設定方法	15
	4. 3 例外ステータス(ExceptionStatus)のサポート設定方法	19
	4. 4 Modbus/TCPアドレスとX-SEL I/Oの対応	20
	4. 5 Modbus/TCPシステムへのインストール	25
	4. 6 EtherNet / IPシステムへのインストール	25
5.	IAIプロトコルB/TCP	26
	5. 1 イーサネット環境の設定	26
	5.2 XーSEL用パソコンソフトのイーサネット接続	30
6.	SELプログラム送受信	34
	6. 1 イーサネット環境の設定	34
	6. 2 イーサネットオプションSELコマンド	37
7.	共通注意事項(必ずお読みください)	45
付表	X-SEL(直交用/IXスカラ用)イーサネット関連パラメータ	47

### 安全ガイド


安全ガイドは、製品を正しくお使い頂き、危険や財産の損害を未然に防止するために書かれたものです。製品のお取扱い前に必ずお読みください。

## 産業用ロボットに関する法令および規格

機械装置の安全方策としては、国際工業規格 ISO/DIS12100「機械類の安全性」において、一般論として次の4つを規定しています。



これに基づいて国際規格 ISO/IEC で階層別に各種規格が構築されています。 産業用ロボットの安全規格は以下のとおりです。



また産業用ロボットの安全に関する国内法は、次のように定められています。

#### 労働安全衛生法 第 59 条

<u>危険または有害な業務</u>に従事する労働者に対する特別教育の実施が義務付けられています。

#### 労働安全衛生規則

第 150 条 …… 産業用ロボットの使用者の取るべき措置

# 労働安全衛生規則の産業用ロボットに対する要求事項

作業エリア	作業状態	駆動源の遮断	措置	規定
可動範囲外	自動運転中	しない	運転開始の合図	104 条
可到他四次	日到建料中	Cati	柵、囲いの設置等	150 条の 4
		する (運転停止含む)	作業中である旨の表示等	150条の3
			作業規定の作成	150条の3
	教示等の		直ちに運転を停止できる措置	150条の3
	作業時	しない	作業中である旨の表示等	150条の3
			特別教育の実施	36条31号
   可動範囲内			作業開始前の点検等	151 条
可到配四內		する	運転を停止して行う	150 条の 5
			作業中である旨の表示等	150 条の 5
	  検査等の		作業規定の作成	150 条の 5
	作業時	しない	直ちに運転停止できる措置	150 条の 5
	•	(やむをえず運転中	作業中である旨の表示等	150 条の 5
		に行う場合)	特別教育の実施 (清掃・給油作業を除く)	36条32号

## 当社の産業用ロボット該当機種

労働省告示第 51 号および労働省労働基準局長通達(基発第 340 号)により、以下の内容に該当するものは、産業用ロボットから除外されます。

- (1) 単軸ロボットでモータワット数が 80W 以下の製品
- (2) 多軸組合せロボットで X・Y・Z 軸が 300mm 以内、かつ回転部が存在する場合はその先端を含めた最大可動範囲が 300mm 立方以内の場合
- (3) 多関節ロボットで可動半径および Z 軸が 300mm 以内の製品

当社カタログ掲載製品のうち産業用ロボットの該当機種は以下のとおりです。

- 1. 単軸ロボシリンダ PCS2/PCS2CR SS8口で 7. トローク 200mm たおって +
- RCS2/RCS2CR-SS8□でストローク 300mm を超えるもの 2. 単軸ロボット
  - 次の機種でストローク 300mm を超え、かつモータ容量 80W を超えるもの ISA/ISPA, ISDA/ISPDA, ISWA/ISPWA, IF, FS, NS
- 3. リニアサーボアクチュエータ ストローク 300mm を超える全機種
- 4. 直交ロボット1~3 項の機種のいづれかを 1 軸でも使用するもの、および CT4
- 5. IX スカラロボット

IX-NNN (NNW,NNC) 3515 (H)

IX-NNN (NNW,NNC)  $50 \square \square$  (H)  $/60 \square \square$  (H)  $/70 \square \square$  (H)  $/80 \square \square$  (H)

IX-NSN5016 (H)/6016 (H)

IX-TNN (UNN) 3015 (H) /3515 (H)

 $IX-HNN (INN) 50 \square \square (H) /60 \square \square (H) /70 \square \square (H) /80 \square \square (H)$ 

## 当社製品の安全に関する注意事項

ロボットのご使用にあたり、各作業内容における共通注意事項を示します。

No.	作業内容	注意事項
1	機種選定	●本製品は、高度な安全性を必要とする用途には企画、設計されていませんの
		で、人命を保証できません。したがって、次のような用途には使用しないで
		ください。
		①人命および身体の維持、管理などに関わる医療機器
		②人の移動や搬送を目的とする機構、機械装置
		(車両・鉄道施設・航空施設など)
		③機械装置の重要保安部品(安全装置など) ●製品は仕様範囲外で使用しないでください。著しい寿命低下を招き、製品故
		でではは、 では、 では、 では、 では、 では、 では、 では、
		●次のような環境では使用しないでください。
		①可燃性ガス、発火物、引火物、爆発物などが存在する場所
		②放射能に被爆する恐れがある場所
		③周囲温度や相対湿度が仕様の範囲を超える場所
		④直射日光や大きな熱源からの輻射熱が加わる場所
		⑤温度変化が急激で結露するような場所
		⑥腐食性ガス(硫酸、塩酸など)がある場所
		⑦塵埃、塩分、鉄粉が多い場所 ②カケルスは特別とはない。
		⑧本体に直接振動や衝撃が伝わる場所 ● 香港に使用するスタケース、カゲーブレーキはよの機様を選出してください。
		●垂直に使用するアクチュエータは、ブレーキ付きの機種を選定してくださ
		い。ブレーキがない機種を選定すると、電源をオフしたとき可動部が落下し、 けがやワークの破損などの事故を起こすことがあります。
2	運搬	●重量物を運ぶ場合には2人以上で運ぶ、または、クレーンなどを使用してく
	建版	● 重重物を建ふ場合には2人以上と建ふ、よには、グレーンなどを使用して、 ださい。
		●2 人以上で作業を行なう場合は、主と従の関係を明確にし、声を掛け合い、
		安全を確認しながら作業を行なってください。
		<ul><li>●運搬時は、持つ位置、重量、重量バランスを考慮し、ぶつけたり落下しない</li></ul>
		ように充分な配慮をしてください。
		●運搬は適切な運搬手段を用いて行ってください。
		クレーンの使用可能なアクチュエータには、アイボルトが取り付けられてい
		るか、または取付用タップ穴が用意されていますので、個々の取扱説明書に
		従って行ってください。
		●梱包の上には乗らないでください。
		●梱包が変形するような重い物は載せないでください。
		●能力が 1t 以上のクレーンを使用する場合は、クレーン操作、玉掛けの有資格
		者が作業を行ってください。
		●クレーンなどを使用する場合は、クレーンなどの定格荷重を超える荷物は絶
		対に吊らないでください。
		●荷物にふさわしい吊具を使用してください。吊具の切断荷重などに安全を見
		込んでください。また、吊具に損傷がないか確認してください。 ● Rota を 特別によけ来るないでください。
		<ul><li>●吊った荷物に人は乗らないでください。</li><li>●荷物を吊ったまま放置しないでください。</li></ul>
		●何物を吊ったまま放直しないでくたさい。   ●吊った荷物の下に入らないでください。
3	保管・保存	● 保管・保存環境は設置環境に準じますが、特に結露の発生がないように
	休日 · 休1寸	● 休官・休任環境は設置環境に挙しますが、特に福路の先生がないように 配慮してください。
		■地震などの天災により、製品の転倒、落下がおきないように考慮して保管し
		ください。

No.	作業内容	注意事項
4	据付け・	(1) ロボット本体・コントローラ等の設置
	立ち上げ	<ul><li>●製品(ワークを含む)は、必ず確実な保持、固定を行ってください。製品の転</li></ul>
		倒、落下、異常動作等によって破損およびけがをする恐れがあります。
		また、地震などの天災による転倒や落下にも備えてください。
		●製品の上に乗ったり、物を置いたりしないでください。転倒事故、物の落下
		によるけがや製品破損、製品の機能喪失・性能低下・寿命低下などの原因と
		なります。
		●次のような場所で使用する場合は、遮蔽対策を十分行ってください。
		①電気的なノイズが発生する場所
		②強い電界や磁界が生じる場所
		③電源線や動力線が近傍を通る場所
		④水、油、薬品の飛沫がかかる場所
		(2) ケーブル配線
		●アクチュエータ~コントローラ間のケーブルやティーチングツールなどの
		ケーブルは当社の純正部品を使用してください。
		●ケーブルに傷をつけたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、巻きつけたり、
		挟み込んだり、重いものを載せたりしないでください。漏電や導通不良によ
		る火災、感電、異常動作の原因になります。
		●製品の配線は、電源をオフして誤配線がないように行ってください。
		●直流電源(+24V)を配線する時は、+/-の極性に注意してください。
		接続を誤ると火災、製品故障、異常動作の恐れがあります。
		●ケーブルコネクタの接続は、抜け・ゆるみのないように確実に行ってくださ
		い。火災、感電、製品の異常動作の原因になります。
		┃ ●製品のケーブルの長さを延長または短縮するために、ケーブルの切断再接続 ┃
		は行わないでください。火災、製品の異常動作の原因になります。
		(3) 接地
		●接地は、感電防止、静電気帯電の防止、耐ノイズ性能の向上および不要な
		電磁放射の抑制には必ず行わなければなりません。
		●コントローラの AC 電源ケーブルのアース端子および制御盤のアースプレー
		トは、必ず線径 0.5mm <sup>2</sup> (AWG20 相当) 以上のより線で接地工事をしてください。保安接地は、負荷に応じた線径が必要です。規格(電気設備技術基準)
		に基づいた配線を行ってください。 ● ###は P.琵 (川笠三琵・####は 1000 以下) ###エ東も株エレズください。
		●接地は D 種 (旧第三種、接地抵抗 1000 以下)接地工事を施工してください。

No.	作業内容	注意事項
4	据付け・	(4) 安全対策
	立ち上げ	●2 人以上で作業を行なう場合は、主と従の関係を明確にし、声を掛け合い、
		安全を確認しながら作業を行なってください。
		<ul><li>●製品の動作中または動作できる状態の時は、ロボットの可動範囲に立ち入る</li></ul>
		ことができないような安全対策(安全防護柵など)を施してください。動作中
		のロボットに接触すると死亡または重傷を負うことがあります。
		●運転中の非常事態に対し、直ちに停止することができるように非常停止回路
		を必ず設けてください。
		<ul><li>●電源投入だけで起動しないよう安全対策を施してください。製品が急に起動</li></ul>
		し、けがや製品破損の原因になる恐れがあります。
		●非常停止解除や停電後の復旧だけで起動しないよう、安全対策を施してくだ
		さい。人身事故、装置の破損などの原因となります。
		●据付・調整などの作業を行う場合は、「作業中、電源投入禁止」などの表示
		をしてください。不意の電源投入により感電やけがの恐れがあります。
		●停電時や非常停止時にワークなどが落下しないような対策を施してくださ
		しい。 ■ ②悪に内じて担義子は、担義などは、中人地と美田して中人とかにしてした。
		<ul><li>●必要に応じて保護手袋、保護めがね、安全靴を着用して安全を確保してくだしさい。</li></ul>
		●製品の開口部に指や物を入れないでください。けが、感電、製品破損、火災
		などの原因になります。
		●垂直に設置しているアクチュエータのブレーキを解除する時は、自重で落下
		して手を挟んだり、ワークなどを損傷しないようにしてください。
5	教示	●2 人以上で作業を行なう場合は、主と従の関係を明確にし、声を掛け合い、
		安全を確認しながら作業を行なってください。
		<ul><li>●教示作業はできる限り安全防護柵外から行ってください。やむをえず安全防</li></ul>
		護柵内で作業する時は、「作業規定」を作成して作業者への徹底を図ってく
		ださい。
		●安全防護柵内で作業する時は、作業者は手元非常停止スイッチを携帯し、異
		常発生時にはいつでも動作停止できるようにしてください。
		●安全防護柵内で作業する時は、作業者以外に監視人をおいて、異常発生時に
		はいつでも動作停止できるようにしてください。また第三者が不用意にス
		イッチ類を操作することのないよう監視してください。
		●見やすい位置に「作業中」である旨の表示をしてください。
		●垂直に設置しているアクチュエータのブレーキを解除する時は、自重で落下して手を挟んだり、ワークなどを損傷しないようにしてください。
		して子を挟んだり、ケーケなどを損傷しないようにしてください。   ※安全防護柵・・・安全防護柵がない場合は、可動範囲を示します。
6	確認運転	●2人以上で作業を行なう場合は、主と従の関係を明確にし、声を掛け合い、
	1年100年14	■2 八成工で作業を行なり場合は、工ご徒の関係を明確にし、戸で聞け合い、 安全を確認しながら作業を行なってください。
		■ ◆教示およびプログラミング後は、1 ステップずつ確認運転をしてから自動運
		転に移ってください。
		●安全防護柵内で確認運転をする時は、教示作業と同様にあらかじめ決められ
		た作業手順で作業を行ってください。
		●プログラム動作確認は、必ずセーフティ速度で行ってください。プログラム
		ミスなどによる予期せぬ動作で事故をまねく恐れがあります。
		<ul><li>●通電中に端子台や各種設定スイッチに触れないでください。感電や異常動作</li></ul>
		の恐れがあります。

No.	作業内容	注意事項
7	自動運転	●自動運転を開始する前、あるいは停止後の再起動の際には、安全防護柵内に
		人がいないことを確認してください。
		●自動運転を開始する前には、関連周辺機器がすべて自動運転に入ることので
		きる状態にあり、異常表示がないことを確認してください。
		●自動運転の開始操作は、必ず安全防護柵外から行うようにしてください。
		●製品に異常な発熱、発煙、異臭、異音が生じた場合は、直ちに停止して電源
		スイッチをオフしてください。火災や製品破損の恐れがあります。
		●停電した時は電源スイッチをオフしてください。停電復旧時に製品が突然動
		作し、けがや製品破損の原因になることがあります。
8	保守・点検	●2 人以上で作業を行なう場合は、主と従の関係を明確にし、声を掛け合い、
		安全を確認しながら作業を行なってください。
		●作業はできる限り安全防護柵外から行ってください。やむをえず安全防護柵 中で作業する時は、「作業担党」を作ばして作業者。の独党を図ってくださ
		内で作業する時は、「作業規定」を作成して作業者への徹底を図ってくださ
		い。 ●安全防護柵内で作業を行う場合は、原則として電源スイッチをオフしてくだ!
		●女主防護価内で1F来で1J 7場占は、原則として电源スイッチでオッしてくた さい。
		●安全防護柵内で作業する時は、作業者は手元非常停止スイッチを携帯し、異
		常発生時にはいつでも動作停止できるようにしてください。
		●安全防護柵内で作業する時は、作業者以外に監視人をおいて、異常発生時に
		はいつでも動作停止できるようにしてください。また第三者が不用意にス
		イッチ類を操作することのないよう監視してください。
		●見やすい位置に「作業中」である旨の表示をしてください。
		●ガイド用およびボールネジ用グリースは、各機種の取扱説明書により適切な
		グリースを使用してください。
		<ul><li>●絶縁耐圧試験は行わないでください。製品の破損の原因になることがありま</li></ul>
		す。
		●垂直に設置しているアクチュエータのブレーキを解除する時は、自重で落下
		して手を挟んだり、ワークなどを損傷しないようにしてください。
		●サーボオフすると、スライダーやロッドが停止位置からずれることがありま
		す。不要動作による、けがや損傷をしない様にしてください。
		●カバーや取り外したねじ等は紛失しないよう注意し、保守・点検完了後は必
		ず元の状態に戻して使用してください。
		不完全な取り付けは製品破損やけがの原因となります。
9	改造•分解	※安全防護柵・・・安全防護柵がない場合は、可動範囲を示します。 ●お客様の独自の判断に基づく改造、分解組立て、指定外の保守部品の使用は
9	以迫"力胜	● お各様の独自の判断に基づく改造、分解組立て、指定外の保守部品の使用は 行わないでください。
10	 廃棄	●製品が使用不能、または不要になって廃棄する場合は、産業廃棄物として適
	光米	切な廃棄処理をしてください。
		●廃棄のためアクチュエータを取り外す場合は、落下等に考慮し、ねじの取り
		外しを行ってください。
		<ul><li>●製品の廃棄時は、火中に投じないでください。製品が破裂したり、有毒ガス</li></ul>
		が発生する恐れがあります。
11	その他	●ペースメーカなどの医療機器を装着された方は、影響を受ける場合がありま
		すので、本製品および配線には近づかないようにしてください。
		●海外規格への対応は、海外規格対応マニュアルを確認してください。
		●アクチュエータおよびコントローラの取扱は、それぞれの専用取扱説明書に
		従い、安全に取り扱ってください。

## 注意表示について

各機種の取扱説明書には、安全事項を以下のように「危険」「警告」「注意」「お願い」にランク分けして表示しています。

レベル	危害・損害の程度	シンボル		
危険	取扱いを誤ると、死亡または重傷に至る危険が差し迫って生じると想定される場合	<u>^</u>	危	険
警告	取扱いを誤ると、死亡または重傷に至る可能性が想定される場合	<u>^</u>	警	告
注意	取扱いを誤ると、傷害または物的損害の可能性が想定される場合		注	意
お願い	傷害の可能性はないが、本製品を適切に使用するために守ってい ただきたい内容	(!)	お原	頂し、

#### 1. 概要

X-SEL コントローラは、本オプションを搭載することにより、パソコンや上位計算機の通信媒体として最も普及したデファクトスタンダードである Ethernet インフラを利用したオープンなネットワーク環境での制御が可能となります。

#### (1) リモート I/O 制御(Modbus/TCP・EtherNet/IP)

X-SEL コントローラは、Modbus/TCP・EtherNet/IP によるリモート I/O 制御(入出力各々 MAX.256点)に対応可能です。

Modbus/TCP は、シリアル通信に使用されている Modbus プロトコルを Ethernet 上に適用したものです。

※ EtherNet/IP は P/Q タイプ(メインアプリ部 Ver.1.05 以後)、および PX/QX タイプ(メインアプリ部 Ver.0.51 以後)だけが対応しています。また、EtherNet/IP を使用するには、EtherNet/IP に対応したインタフェースボードが必要です。

#### (2)メッセージ通信

X-SEL コントローラの RS232C 通信機能でサポートしていた通信を、Ethernet で行うことが できます。


#### ·IAI プロトコル B/TCP

シリアル通信 IAI プロトコル B の対応が可能です。


X-SEL コントローラのパソコン対応ソフトの接続ができます。

#### ・SEL プログラムによる送受信(4チャンネル)

X-SEL コントローラのシリアル通信とほぼ同一体系の送受信コマンドによる ASCII ベース、 デリミタ管理通信を4チャンネルサポートしています。



X-SEL イーサネットオプションの機能体系を以下に示します。 機能選択はパラメータによって行い、ネットワーク環境関連パラメータの設定も行う必要があります。



## 2. インタフェース仕様


項 目			仕		様			
ネットワーク仕様	10I	10BASE-T/100BASE-T(オートネコ`シェーション)						
通信規格	IEI	EE802.3						
通信速度	10/	100Mbps	(オートネコ゛シェーション)					
プロトコル			リモート I/O			TCP/IP	メッセージ通信	
		Ope	n Modbus/TCP	Eth	erNet/IP	101711	,,c , <u>m</u> in	
		Class 1	Read Coil	Class 1	サイクリック通信	1. IAI <b>7</b> °	ロトコル B/TCP	
		Class 1	Read Input Discretes	Class 3	コネクション型		プログラムによ	
	サ	Class 0	Read multiple registers	UCMM	非コネクション型	る送受		
	ポ 	Class 1	Read Input registers				(4 チャンネル)	
		Class 1	Write Coils					
	  -	Class 1	Write Single register					
	コマ	Class 1	Read Exception status					
	ン	Class 2	Force multiple Coils					
	ド	Class 0	Force multiple registers					
		Class 2	Mask Write register					
		Class 2	Read/Write registers					
コネクタ	RJ-45							
ケーブル	カテ	·ゴリ 5UT	'P ツイストケーブル(注)					

(注)イーサネットケーブルは、接続環境に応じて、ストレート/クロスを選択して下さい。 [通常]

> コントローラ⇔HUB :ストレート コントローラ⇔コントローラ :クロス コントローラ⇔パソコン :クロス

#### 3. インタフェースボード

#### 3.1 各部の名称



(注) ディップスイッチは、IP アドレスの最下位バイトを設定するものですが、X-SEL システムでは、コントローラのパラメータで IP アドレスを設定するためディップスイッチは使用しません。

全て OFF にしてください. (どのような設定になっていても何の影響もありません)

#### 3. 2 モニタ用 LED の表示

インタフェースボード前面に設けられた4つの LED によって、ボードの動作状態や Ethernet への接続状態を確認することができます。

※ 動作状態・接続状態を表す LED の表示は Modbus/TCP と EtherNet/IP で異なります。

#### ●Modbus/TCP または TCP/IP メッセージ通信の場合

LED	色	状態	定義	説明(要因)				
				Open Modbus/TCP(リモートI/O) TCP/IPメッセージ通信				
S0	1	消灯	未リンク	<ul><li>イーサネットに接続されていないことを示し</li></ul>	<b>)</b> ます。			
(LINK)	緑	全点灯	リンク	・イーサネットに接続されています。				
S1	-	消灯	パケットなし	・TCP/IP のパケットの送・受信が無いことを	示します。			
(TRX)	緑	全点灯	パケット検出	・TCP/IP のパケットの送受信中に点灯しま	す。			
MS	ı	消灯	電源供給無し	・X-SEL システムからボードに電源が供給さ	されていない。			
				・インタフェースボードの初期化が完了してい	いない。			
				・インタフェースボードがリセット中。				
				・UTP ケーブル未接続。				
	緑	全点灯	デフォルト IP 動作	・コントローラから IP アドレスが指定されずに動作して	いる状態(基本的には起こりえない)			
		1Hz 点滅	正常動作中	・コントローラからの制御でサーバが正常に立	ち上がっていることを示します。			
	赤	全点灯	IP 重複	・イーサネット上で IP アドレスの重複を検出	しました。			
		点滅	致命的故障	・モジュール MAC アドレス異常(1Hz 点滅)				
				・ネットワーク定義読み込み異常(2Hz 点滅	)			
				・その他のモジュール異常(4Hz 点滅)				
NS	ı	消灯	Modbus/TCP	・Modbus/TCP のコネクションが	・TCP/ I P メッセージ通信の			
			コネクションなし	確立されていないことを示します。	場合は、点灯しません。			
	緑	点滅	Modbus/TCP	・Modbus/TCP のコネクションが確立され				
			コネクション確立	ていることを示します。				
				(点滅周期がコネクションの数を示します。…1Hz				
				→1 コネクション, 2Hz→2コネクション・・・・・)				

#### ●EtherNet/IP の場合

岳	小牛能	中美	部的/番D/
Е	1人忠	<b>上我</b>	説明(要因)
			EtherNet/IP
-	消灯	未リンク	・イーサネットに接続されていないことを示します。
緑	全点灯	リンク	・イーサネットに接続されています。
ı	消灯	パケットなし	・TCP/IP のパケットの送受信が無いことを示します。
緑	全点灯	パケット検出	・TCP/IP のパケットの送受信中に点灯します。
1	消灯	電源供給無し	・X-SEL システムからボードに電源が供給されていない。
			・インタフェースボードの初期化が完了していない。
			・インタフェースボードがリセット中。
			・UTP ケーブル未接続。
緑	全点灯	正常動作中	・コントローラからの制御でアダプタが正常に立ち上がっていることを示します。
	点滅	未リンク	・ネットワークが構築されていない、またはアイドル状態。
赤	全点灯	致命的故障	・復旧不可能な致命的故障を検出(モジュール異常等)。
	点滅	軽微故障	・復旧可能な軽微故障を検出(IP アドレス重複検出等)。
-	消灯	電源供給無し	・X-SEL システムからボードに電源が供給されていない。
			・IP アドレスが設定されていない。
緑	全点灯	コネクション確立	・オンライン中でコネクションが確率されていることを示します。
	点滅	コネクション未確立	・オンライン中でコネクションが確率されていないことを示します。
赤	点灯	致命的故障	・IP アドレスの重複等を検出。
	点滅	コネクションタイムアウト	・コネクションのタイムアウトを検出。
		一     消灯       未     全点灯       一     消灯       上     全点       点     全点       点     点       点     点       点     点       点     点       点     点       点     点       点     点       点     点       点     点       方     点       点     点       方     点       点     点       方     点       方     点       方     点       方     点       方     点       方     点       点     点       <	一 消灯       未リンク         禄 全点灯       リンク         一 消灯       パケットなし         禄 全点灯       パケット検出         一 消灯       電源供給無し         緑 全点灯       正常動作中点滅         点滅       未リンク         点滅       軽微故障         一 消灯       電源供給無し         緑       全点灯         点滅       コネクション確立         点滅       コネクション未確立         赤       点灯         本       会点灯         本       会点灯         本       会点灯         本       本         点域       コネクション未確立         点が       数命的故障

部が正常な動作中の表示です。

#### 4. リモート I/O (Modbus/TCP・EtherNet/IP)

#### 4.1 イーサネット環境の設定

X-SEL コントローラには、I/O パラメータ内に Modbus/TCP・EtherNet/IP 動作を司るための IP アドレス等、ネットワーク定義の領域が用意されています。

ネットワーク環境にあわせてパラメータ設定を行なってから、ネットワークに接続してください。設定を行なわずに接続をした場合、ネットワーク上の他の機器も正常な通信が行なえなくなる可能性があります。

※EtherNet/IP は X-SEL コントローラ P/Q/PX/QX タイプ(対応バージョンは、1.概要 参照)だけ が対応しています。また、EtherNet/IP を使用するには、EtherNet/IP に対応したインタフェースボードが必要です。

#### 【1/0 パラメータ】

No.	パラメータ名称	設定値	入力範囲	備考
129	ネットワーク属性 10	1Н	0H∼ FFFFFFFH	イーサネット動作規定 E´ット 0-3:リモート I/O 0:非使用 1:Modbus/TCP 使用(EXCEPTION ステータス無効) 2:Modbus/TCP 使用(EXCEPTION ステータス有効) 3:EtherNet/IP 使用 E´ット 4-7:TCP/IP メッセーシ、通信 (0:非使用 1:使用) E´ット 8-31:未使用
130	自 MAC アドレス(H)	0030H	参照値(HEX)	下位2パイのみ有効(設定できません。)
131	自 MAC アドレス(L)	11H	参照値(HEX)	(設定できません。)
132	自 IP アドレス(H)	192	1~255	※0 および、127 は、設定禁止
133	自 IP アドレス(MH)	168	0~255	
134	自 IP アドレス(ML)	0	0~255	
135	自 IP アドレス(L)	1	1~254	※0 および、255 は、設定禁止
136	サフ゛ネットマスク(H)	255	0~255	
137	サフ゛ネットマスク(MH)	255	0~255	
138	サフ゛ネットマスク(ML)	255	0~255	
139	サフ <sup>゛</sup> ネットマスク(L)	0	0~255	
140	テ゛フォルトケ゛ートウェイ (H)	0	0~255	
141	デフォルトゲートウェイ (MH)	0	0~255	
142	デフォルトゲートウェイ (ML)	0	0~255	
143	デフォルトゲートウェイ (L)	0	0~255	

- (注) 1. Modbus/TCP 動作を行うためには I/O パラメータ129番を1に設定してください。 EtherNet/IP 動作を行うためには I/O パラメータ129番を3に設定してください。
  - 2. コントローラ側の Modbus/TCP のポート番号は502固定です。
  - 3. コントローラ側の EtherNet/IP のポート番号は44818、2222を使用します。

#### 4. 2 リモート I/O の設定方法

Modbus/TCP・EtherNet/IP のリモート I/O だけでシステムを構成し、入出力ポート割付指定を固定割付とし、入出力ポート番号を指定します。

#### 4. 2. 1 Modbus/TCP または EtherNet/IP だけの場合(拡張 I/O ポード無し)

Modbus/TCP・EtherNet/IP のリモート I/O だけでシステムを構成し、標準 I/O ポートを Modbus/TCP・EtherNet/IP 上にマップするものであり、I/O ボードによる外部機器との接続を一切行なわない場合の設定です。

【I/O パラメータ: XSEL-J/K/JX/KX】

No.	パラメータ名称	設定値	入力範囲	備考
1	入出力ポート割付種別	0	0~20	0: 固定割付 I/O ポート番号をパラメータで指定します。 1: 自動割付(優先順位: スロット1~)
2	標準 I/O 入力ポート開始 No.(I/O1)	0	<b>-1∼599</b>	0+(8 の倍数) (マイナス時無効) 0:Modbus/TCP リモートDIを 0 番から割り付け る。
3	標準 I/O 出力ポート開始 No.(I/O1)	300	-1 <b>~</b> 599	300+(8 の倍数) (マイナス時無効) 300: Modbus/TCP リモート DO を 300 番から 割り付ける。
4	拡張 I/O1 固定割付時 入力ポート開始 No.(I/O2)	-1	−1 <b>~</b> 599	0+(8 の倍数) (マイナス時無効) -1:拡張 I/O1 DI なし
5	拡張 I/O1 固定割付時 出力ポート開始 No.(I/O2)	-1	-1 <b>~</b> 599	300+(8 の倍数) (マイナス時無効) -1:拡張 I/O1 DO なし
6	拡張 I/O2 固定割付時 入力ポート開始 No.(I/O3)	-1	-1 <b>~</b> 599	0+(8 の倍数) (マイナス時無効) -1:拡張 I/O2 DI なし
7	拡張 I/O2 固定割付時 出力ポート開始 No.(I/O3)	-1	-1 <b>~</b> 599	300+(8 の倍数) (マイナス時無効) -1:拡張 I/O2 DOなし
8	拡張 I/O3 固定割付時 入力ポート開始 No.(I/O4)	-1	-1 <b>~</b> 599	0+(8 の倍数) (マイナス時無効) -1:拡張 I/O3 DI なし
9	拡張 I/O3 固定割付時 出力ポート開始 No.(I/O4)	-1	-1 <b>~</b> 599	300+(8 の倍数) (マイナス時無効) -1:拡張 I/O3 DOなし
10	標準 I/O 異常監視(I/O1)	2	0~5	0: 非監視 1: 監視
11	拡張 I/O1 異常監視(I/O2)	0	0~5	2:監視(24VI/O 電源関連エラー非監視) 3:監視(24VI/O 電源関連エラーだけ監視)
12	拡張 I/O2 異常監視(I/O3)	0	0~5	
13	拡張 I/O3 異常監視(I/O4)	0	0~5	
14	ネットワーク I/F カート・リモート 入力使用ポート数	n	0~256	Modbus/TCP リモート DI のビット数を 8 の倍数で 指定(8≦n≦256)
15	ネットワーク I/F カート・リモート 出力使用ポート数	m	0~256	Modbus/TCP リモート DO のビット数を 8 の倍数で 指定(8≦n≦256)

(注) Modbus/TCP でワードレジスタを使用する場合は、リモート I/O 先頭番号(入出力ポート開始 No.:I/O パラメータ2,3)を16ビットバウンダリで、またリモート I/O ビット数(入出力使用ポート数:I/O パラメータ14,15)を16の倍数で設定してください。

#### 【I/O パラメータ: XSEL-P/Q/PX/QX】

No.	パラメータ名称	設定値	入力範囲	備考
1	入出力ポート割付種別	0	0~20	0: 固定割付 I/O ポート番号をパラメータで指定します。 1: 自動割付(優先順位:スロット 1~)
2	標準 I/O 固定割付時 入力ポート開始 No.(I/O1)	-1	−1 <b>~</b> 599	0+(8 の倍数) (マイナス時無効)
3	標準 I/O 固定割付時 出カポート開始 No.(I/O1)	-1	−1 <b>~</b> 599	300+(8 の倍数)(マイナス時無効)
4	拡張 I/O1 固定割付時 入力ポート開始 No.(I/O2)	-1	−1 <b>~</b> 599	0+(8 の倍数) (マイナス時無効) -1:拡張 I/O1 DI なし
5	拡張 I/O1 固定割付時 出力ポート開始 No.(I/O2)	-1	−1 <b>~</b> 599	300+(8 の倍数) (マイナス時無効) -1:拡張 I/O1 DO なし
6	拡張 I/O2 固定割付時 入力ポート開始 No.(I/O3)	-1	-1 <b>~</b> 599	0+(8 の倍数) (マイナス時無効) -1:拡張 I/O2 DI なし
7	拡張 I/O2 固定割付時 出力ポート開始 No.(I/O3)	-1	-1 <b>~</b> 599	300+(8 の倍数) (マイナス時無効) -1:拡張 I/O2 DO なし
8	拡張 I/O3 固定割付時 入力ポート開始 No.(I/O4)	-1	-1 <b>~</b> 599	0+(8 の倍数) (マイナス時無効) -1:拡張 I/O3 DI なし
9	拡張 I/O3 固定割付時 出力ポート開始 No.(I/O4)	-1	-1 <b>~</b> 599	300+(8 の倍数) (マイナス時無効) -1:拡張 I/O3 DO なし
10	標準 I/O 異常監視(I/O1)	0	0~5	0: 非監視
11	拡張 I/O1 異常監視(I/O2)	0	0~5	1: 監視
12	拡張 I/O2 異常監視(I/O3)	0	0~5	2: 監視(24VI/O 電源関連エラー非監視)
13	拡張 I/O3 異常監視(I/O4)	0	0~5	3: 監視(24VI/O 電源関連エラーだけ監視)
14	ネットワークI/Fカードリモート 入力使用ポート数	n	0~256	入力ポート数を 8 の倍数で指定(8≦n≦256)
15	ネットワークI/Fカードリモート 出力使用ポート数	m	0~256	出力ポート数を 8 の倍数で指定(8≦n≦256)
16	ネットワーク I/F モジュール 固定割付時入力ポート開始 No.	0	−1 <b>~</b> 599	0+(8 の倍数) (マイナス時無効)
17	ネットワーク I/F モジュール 固定割付時出力ポート開始 No.	300	−1 <b>~</b> 599	300+(8 の倍数) (マイナス時無効)
18	ネットワーク I/F モジュール 異常監視	1	0~5	0: 非監視 1: 監視

(注) Modbus/TCP でワードレジスタを使用する場合は、リモート I/O 先頭番号(入出カポート開始 No.:I/O パラメータ 2,3)を 16 ビットバウンダリで、またリモート I/O ビット数(入出力使用ポート数:I/O パラメータ 14,15)を 16 の倍数で設定してください。

#### 4. 2. 2 拡張 I/O ボードを併用 (Modbus/TCP・EtherNet/IP+拡張 I/O) する場合

標準 I/O ポートを Modbus/TCP・EtherNet/IP 上にマップ(入力ポート開始 No. 0, 出力ポート開始 No. 300)し、I/O ボードを入力ポート開始 No. 200, 出力ポート開始 No. 500 から割り付けて使用する場合の設定例です。

#### 【I/O パラメータ: XSEL-J/K/JX/KX】

No.	パラメータ名称	設定値	入力範囲	備考
1	入出力ポート割付種別	0	0~20	0: 固定割付 I/O ポート番号をパラメータで指定します。 1: 自動割付(優先順位: スロット1~)
2	標準 I/O 入力ポート開始 No.(I/O1)	0	-1 <b>~</b> 599	0+(8の倍数) (マイナス時無効) 0:Modbus/TCP リモートDIを 0 番から割り付け る。
3	標準 I/O 出力ポート開始 No.(I/O1)	300	−1 <b>~</b> 599	300+(8 の倍数) (マイナス時無効) 300: Modbus/TCP リモート DO を 300 番から割 り付ける。
4	拡張 I/O1 固定割付時 入力ポート開始 No.(I/O2)	200	−1 <b>~</b> 599	0+(8 の倍数) (マイナス時無効) 拡張 I/O1 の DI を 200 番から割り付ける。
5	拡張 I/O1 固定割付時 出力ポート開始 No.(I/O2)	500	−1 <b>~</b> 599	300+(8の倍数)(マイナス時無効) 拡張 I/O1の DO を 500番から割り付ける。
6	拡張 I/O2 固定割付時 入力ポート開始 No.(I/O3)	-1	−1 <b>~</b> 599	0+(8 の倍数) (マイナス時無効) -1:拡張 I/O2 DI なし
7	拡張 I/O2 固定割付時 出力ポート開始 No.(I/O3)	-1	−1 <b>~</b> 599	300+(8 の倍数) (マイナス時無効) -1:拡張 I/O2 DOなし
8	拡張 I/O3 固定割付時 入力ポート開始 No.(I/O4)	-1	−1 <b>~</b> 599	0+(8 の倍数) (マイナス時無効) -1:拡張 I/O3 DI なし
9	拡張 I/O3 固定割付時 出力ポート開始 No.(I/O4)	-1	−1 <b>~</b> 599	300+(8 の倍数) (マイナス時無効) -1:拡張 I/O3 DOなし
10	標準 I/O 異常監視(I/O1)	2	0~5	0: 非監視 1:監視
11	拡張 I/O1 異常監視(I/O2)	1	0~5	2:監視(24VI/O 電源関連エラー非監視) 3:監視(24VI/O 電源関連エラーだけ監視)
12	拡張 I/O2 異常監視(I/O3)	0	0~5	
13	拡張 I/O3 異常監視(I/O4)	0	0~5	
14	ネットワーク I/F カードリモート 入力使用ポート数	n	0~256	Modbus/TCP リモート DI のビット数を 8 の倍数で 指定(8≦n≦256)
15	ネットワーク I/F カードリモート 出力使用ポート数	m	0~256	Modbus/TCP リモートDOのビット数を 8 の倍数で 指定(8≦n≦256)

- (注) 1. 総 DI, 総 DO 数ともに 300 以下となるように設定してください。
  - 2. 最終の DI 番号は299以下、最終の DO 番号は599以下となるように設定してください。
  - 3. Modbus/TCPでワードレジスタを使用する場合は、リモートI/O 先頭番号(入出力ポート開始 No.:I/O パラメータ2,3)を16ビットバウンダリで、またリモートI/O ビット数(入出力使用ポート数:I/O パラメータ14,15)を16の倍数で設定してください。

#### 【I/O パラメータ: XSEL-P/Q/PX/QX】

No.	パラメータ名称	設定値	入力範囲	備考
1	入出力ポート割付種別	0	0~20	0: 固定割付 I/O ポート番号をパラメータで指定します。 1: 自動割付(優先順位:スロット1~)
2	標準 I/O 固定割付時 入力ポート開始 No.(I/O1)	200	−1 <b>~</b> 599	0+(8 の倍数) (マイナス時無効)
3	標準 I/O 固定割付時 出力ポート開始 No.(I/O1)	500	-1 <b>~</b> 599	300+(8 の倍数) (マイナス時無効)
4	拡張 I/O1 固定割付時 入力ポート開始 No.(I/O2)	-1	-1 <b>~</b> 599	0+(8 の倍数) (マイナス時無効) -1:拡張 I/O1 DI なし
5	拡張 I/O1 固定割付時 出力ポート開始 No.(I/O2)	-1	-1 <b>∼</b> 599	300+(8 の倍数) (マイナス時無効) -1:拡張 I/O1 DO なし
6	拡張 I/O2 固定割付時 入力ポート開始 No.(I/O3)	-1	−1 <b>~</b> 599	0+(8 の倍数) (マイナス時無効) -1:拡張 I/O2 DI なし
7	拡張 I/O2 固定割付時 出力ポート開始 No.(I/O3)	-1	-1 <b>~</b> 599	300+(8 の倍数) (マイナス時無効) -1:拡張 I/O2 DO なし
8	拡張 I/O3 固定割付時 入力ポート開始 No.(I/O4)	-1	−1 <b>~</b> 599	0+(8 の倍数) (マイナス時無効) -1:拡張 I/O3 DI なし
9	拡張 I/O3 固定割付時 出力ポート開始 No.(I/O4)	-1	−1 <b>~</b> 599	300+(8 の倍数) (マイナス時無効) -1: 拡張 I/O3 DO なし
10	標準 I/O 異常監視(I/O1)	1	0~5	0: 非監視 1:監視
11	拡張 I/O1 異常監視(I/O2)	0	0~5	2:監視(24VI/O 電源関連エラー非監視) 3:監視(24VI/O 電源関連エラーだけ監視)
12	拡張 I/O2 異常監視(I/O3)	0	0~5	
13	拡張 I/O3 異常監視(I/O4)	0	0~5	
14	ネットワークI/Fカードリモート 入力使用ポート数	n	0~256	入力ポート数を 8 の倍数で指定(8≦n≦256)
15	ネットワークI/Fカードリモート 出力使用ポート数	m	0~256	出力ポート数を 8 の倍数で指定(8≦n≦256)
16	ネットワークI/F モジュール 固定割付時入力ポート開始No.	0	-1 <b>~</b> 599	0+(8 の倍数) (マイナス時無効)
17	ネットワークI/F モジュール 固定割付時出力ポート開始No.	300	−1 <b>~</b> 599	300+(8 の倍数) (マイナス時無効)
18	ネットワーク I/F モジュール 異常監視	1	0~5	0: 非監視 1:監視

(注) Modbus/TCP でワードレジスタを使用する場合は、リモート I/O 先頭番号(入出力ポート開始 No.:I/O パラメータ 2,3)を 16 ビットバウンダリで、またリモート I/O ビット数(入出力使用ポート数:I/O パラメータ 14,15)を 16 の倍数で設定してください。

#### 4. 3 例外ステータス(ExceptionStatus)のサポート設定方法

Modbus/TCP が有する ExceptionCode を用いて X-SEL コントローラのエラー状態(エラー番号の上位 2 デジット)をホスト側に通知する機能をサポートしています。

IO パラメータの No. 129のビット0-3を2(HEX)とすることにより、X-SELコントローラでエラーが発生した場合に上位コントローラに対して Modbus/TCP 経由でエラーを通知することが可能となります.

EXCEPTIONステータスには、システムエラーNo.(3 ディジット)のうち、上位2 ディジット(1 バイト) が格納されます。この EXCEPTION ステータスを使用する場合は、X-SEL コントローラ取扱説 明書の「エラーレベル管理について」の説明を参照し、エラーレベルに応じた処置を行ってください。

(注) EXCEPTION ステータス(2 ディジット)では、システムエラーNo.の特定はできません。(エラーNo.は、3 ディジットのため)

#### 4. 4 Modbus/TCP アドレスと X-SEL I/O の対応

Modbus/TCP では、ビットアドレッシングでもワードアドレッシングでも同一のオブジェクトに対してアドレッシングすることが可能です。

X-SEL コントローラの DI 領域(0 番から始まり最大 299 番までのビット番号が定義可能である) は Modbus/TCP でのワードアドレス 0x400(1024)番地(PC 側から見た Coil,Holding Register)にマップされます。

X-SEL コントローラの DO 領域(300 番から始まり最大 599 番までのビット番号が定義可能である)は Modbus/TCP でのワードアドレス 0x000(0)番地 (PC 側から見た Input Discrete,Input Register)にマップされます。

X-SELコントローラの DI のアドレッシングと Modbus でのアドレッシングが異なっているため以下の 2 点に注意する必要があります。

- 1. バイトバウンダリ境界内の1バイトの番号順が逆転しています。
- (例)X-SEL DI7番 → Modbus ビットアドレス1番地(Modbus/TCPのビットアドレス0)
  DIO番 → Modbus ビットアドレス8番地(Modbus/TCPのビットアドレス7)
- 2. X-SEL コントローラからのレジスタアクセスを IN,INB,OUT,OUTB 命令で行なった場合、上位バイトと下位バイトが反転します。
- (例)X-SEL DO300番から16ビットに0x1234を書き込む
  - → Modbus 入力レジスタO番地(Modbus/TCP のビットアドレスO)
    DIO番 → Modbus ビットアドレス8番地(Modbus/TCP のビットアドレス7)

FMIO 命令(X-SEL コントローラ取扱説明書 「第2章 命令語の説明」の項参照)により、モトローラ・インテルの両フォーマットに対応することができます。FMIO 命令は、IN,OUT 命令でのエンディアントを変える命令であり、フォーマット種別=1として FMIO 命令を実行した後に入出力を行なうと、バイト順番を MODBUS/TCP と整合することができます。FMIO命令はその命令を実行したタスクに限り有効な命令です。

次ページにその対応表を示します.

#### 4. 4. 1 リトルエンディアン動作時

X-SEL コントローラの DI,DO 操作命令のエンディアンのデフォルトはリトルエンディアンとなって います。この場合、X-SEL コントローラが行なった IN,INB,OUT,OUTB 命令でワード操作のアク セスを行ったリモートI/O 部を、MODBUS/TCP でワードアクセスを行うと X-SEL 側のデータと上 位バイトと下位バイトが反転します。

以下に示す例は、MODBUS/TCP のリモート I/O として、X-SEL の先頭 DO 番号(=300)から256 ビットを割り付けた場合のものです。

(注) リモート I/O は連続した番号でしか定義できません。 割り付け可能先頭番号は、300+8n(31≥n≥0) 割付可能総ビット数の制限は、割付リモート I/O バイト数をmとして m+n<32 & 32≥m

#### 【MODBUS/TCP 入力領域(X-SEL DO 領域 300~割付)】

BIT7	6	5	4	3	2	1	0
(MSB)							(LSB)
307	306	305	304	303	302	301	300
0	1	2	3	4	5	6	7
	~		0 下位	<b>立バ</b> イト			
10001	10002	10003	10004	10005	10006	10007	10008
			30001				
315	314	313	314	315	310	309	308
8	9	10	11	12	13	14	15
			0 上位	 立バル			·
10009	10010	10011	10012	10013	10014	10015	10016
	·		30001 _	 L位バイト	·		·
547	546	545	544	543	542	541	540
240	241	242	243	244	245	246	247
	·		15 下位	 位バイト			
10248	10249	10250	10251	10252	10253	10254	10255
	·		30016	 下位バイト	·		
555	554	553	552	551	550	549	548
	·		15 上个	 位バイト	<u></u>		
248	249	250	251	252	253	254	255
10249	10250	10251	10252	10253	10254	10255	10256
			30016 _	上位バイト			
使用できません							
	(MSB) 307 0 10001 315 8 10009 547 240 10248	(MSB)       307     306       0     1       10001     10002       315     314       8     9       10009     10010       547     546       240     241       10248     10249       555     554       248     249	(MSB)         307         306         305           0         1         2           10001         10002         10003           315         314         313           8         9         10           10009         10010         10011           547         546         545           240         241         242           10248         10249         10250           555         554         553           248         249         250	(MSB) 307 306 305 304 0 1 2 3	MSB   307   306   305   304   303   307   306   305   304   303   307   306   305   304   303   307   10001   10002   10003   10004   10005   30001 下位が作   315   314   313   314   315   318   9   10   11   12   10013   10019   10010   10011   10012   10013   30001 上位が作   10019   10010   10011   10012   10013   30001 上位が作   15 下位が作   10248   10249   10250   10251   10252   30016 下位が作   555   554   553   552   551   15 上位が作   248   249   250   251   252   10249   10250   10251   10252   10253   30016 上位が作   248   249   250   251   252   10249   10250   10251   10252   10253   30016 上位が作   30016 L位が作   30016 L位が   30016 L	MSB	MSB   307 306 305 304 303 302 301   0 1 2 3 4 5 6   6   1

入力ステータス: input discretes 出力コイル: output discretes 入力レジスタ: input registers 出力レジスタ: output registers

single bit, alterable by an application program, read-write 16-bit quantity, provided by an I/O system, read-only

single bit, provided by an I/O system, read-only

read-write

16-bit quantity, alterable by an application program,

出力領域は次ページに示します。

## 【MODBUS/TCP 出力領域(X-SEL DI 領域 300~割付)FMIO=0 の場合】

[MODDO3/TOF 田刀陨4	X (X OLL	D. 137-34 00	о натал.		**W H Z			
アト・レス	BIT7 (MSB)	6	5	4	3	2	1	0 (LSB)
X-SEL DI	7	6	5	4	3	2	1	0
Modbus/TCP ビットアドレス	16384	16385	16386	16387	16388	16389	16390	16391
Modbus /TCP ワードアドレス				1024 下	位が化			
Modbus 出力コイル	1	2	3	4	5	6	7	8
Modbus 保持レジスタ				40001	下位バイ			
X-SEL DI	15	14	13	14	15	10	9	8
Modbus /TCP ビットアドレス	16392	16393	16394	16395	16396	16397	16398	16399
Modbus /TCP ワートアトレス		·		1024 上	 :位バイト		<b></b>	·
Modbus 出力コイル	9	10	11	12	13	14	15	16
Modbus 保持レジスタ				40001 _	 L位バイト			·
:								
:								
X-SEL DI	247	246	245	244	243	242	241	240
Modbus /TCP ビットアドレス	16624	16625	16626	16627	16628	16629	16630	16631
Modbus /TCP ワートアトレス		·		1039 下	 位バイト		<b></b>	·
Modbus 出力コイル	241	242	243	244	245	246	247	248
Modbus 保持レジスタ				40016	 下位バイト		<u> </u>	·
X-SEL DI	255	254	253	252	251	250	249	248
Modbus /TCP ビットアドレス	16632	16633	16634	16635	16636	16637	16638	16639
Modbus /TCP ワートアトレス		·		1039 上	 :位バイト		<b></b>	·
Modbus 出力コイル	249	250	251	252	253	254	255	256
Modbus 保持レジスタ	40016 上位バト							
				使用で	きません			

#### 4. 4. 2 ビッグエンディアン動作時

MODBUS/TCP と X-SEL コントローラのワードの扱いを同様にする場合は、X-SEL の各タスクで DI,DO 操作命令を実行する前に、FMIO 命令で I/O 操作モードをビッグエンディアンに設定する必要が有ります。

この場合、X-SEL コントローラが行なった IN,INB,OUT,OUTB 命令でワード操作のアクセスを行ったリモート I/O 部を、MODBUS/TCP でワードアクセスを行っても、同様のデータとして扱うことができます。

以下に示す例は、MODBUS/TCP のリモート I/O として、X-SEL の先頭 DO 番号(=300)から256 ビットを割り付けた場合のものです.

4. 2. 2 リトルエンディアン動作時とは、ワードレジスタのバイトの順番が異なっているだけです。

(注) リモート I/O は連続した番号でしか定義できません。割り付け可能先頭番号は、300+8n(31≥n≥0)割付可能総ビット数の制限は、割付リモート I/O バイト数をmとして m+n<32 & 32≥m</li>

#### 【MODBUS/TCP 入力領域(X-SEL DO 領域 300~割付)】

MCDDCO/ TO! 入りが見る				4				
アト・レス	BIT7 (MSB)	6	5	4	3	2	1	0 (LSB)
X-SEL DO	307	306	305	304	303	302	301	300
Modbus/TCP ビットアドレス	0	1	2	3	4	5	6	7
Modbus /TCP ワードアドレス		I			<del>-</del> 」 立バイト		0	/
	10001	10000	10000	1	T	10000	10007	10000
Modbus 入力ステータス	10001	10002	10003	10004	10005	10006	10007	10008
Modbus 入力レジスタ					と位バイト			I
X-SEL DO	315	314	313	314	315	310	309	308
Modbus /TCP ビットアドレス	8	9	10	11	12	13	14	15
Modbus /TCP ワードアドレス			,	0 下位	立バイト		,	<b>,</b>
Modbus 入力ステータス	10009	10010	10011	10012	10013	10014	10015	10016
Modbus 入力レジスタ				30001	下位バイ			
:								
:								
X-SEL DO	547	546	545	544	543	542	541	540
Modbus /TCP ビットアドレス	240	241	242	243	244	245	246	247
Modbus /TCP ワードアドレス			•	15 上	 位バイト			
Modbus 入力ステータス	10248	10249	10250	10251	10252	10253	10254	10255
Modbus 入力レジスタ			•	30016 _	L位バイト			
X-SEL DO	555	554	553	552	551	550	549	548
Modbus /TCP ワードアドレス				15 下位	 位バイト			
Modbus /TCP ビットアドレス	248	249	250	251	252	253	254	255
Modbus 入力ステータス	10249	10250	10251	10252	10253	10254	10255	10256
Modbus 入力レジスタ	30016 下位バル							
				使用で	きません			

入力ステータス: input discretes single bit, provided by an I/O system, read-only

出力コイル: output discretes single bit, alterable by an application program, read-write 入力レジスタ: input registers 16-bit quantity, provided by an I/O system, read-only

出力レジスタ: output registers 16-bit quantity, alterable by an application program, read-write

出力領域は次ページに示します。

#### 【MODBUS/TCP 出力領域(X-SEL DI 領域 300~割付時)FMIO=0の場合】

Emonaco, Lot Manager			Halara		**************************************			
アト・レス	BIT7	6	5	4	3	2	1	0
	(MSB)							(LSB)
X-SEL DI	7	6	5	4	3	2	1	0
Modbus/TCP ビットアドレス	16384	16385	16386	16387	16388	16389	16390	16391
Modbus /TCP ワードアドレス				1024 上	位バイ			
Modbus 出力コイル	1	2	3	4	5	6	7	8
Modbus 保持レジスタ				40001 _	上位バイ			
X-SEL DI	15	14	13	14	15	10	9	8
Modbus /TCP ビットアドレス	16392	16393	16394	16395	16396	16397	16398	16399
Modbus /TCP ワードアドレス				1024 下	位バイ			
Modbus 出力コイル	9	10	11	12	13	14	15	16
Modbus 保持レジスタ				40001	下位バイ			
:								
:								
X-SEL DI	247	246	245	244	243	242	241	240
Modbus /TCP ビットアドレス	16624	16625	16626	16627	16628	16629	16630	16631
Modbus /TCP ワートアトレス				1039 上	位バイ			
Modbus 出力コイル	241	242	243	244	245	246	247	248
Modbus 保持レジスタ				40016 _	上位バイ			
X-SEL DI	255	254	253	252	251	250	249	248
Modbus /TCP ビットアドレス	16632	16633	16634	16635	16636	16637	16638	16639
Modbus /TCP ワードアドレス				1039 下	位バイ			
Modbus 出力コイル	249	250	251	252	253	254	255	256
Modbus 保持レジスタ	40016 下位バイト							
	使用できません							

#### 4. 5 Modbus/TCP システムへのインストール

X-SEL コントローラを、イーサネット上の Modbus/TCP で運用するための、特別なツール等は必要ありません。

コントローラのパラメータを設定し、イーサネットケーブルを接続し、電源を投入すればコントローラ内の Modbus/TCP サーバが立ち上がり、リモート I/O 制御が可能となります。

MODBUS/TCP のイーサネットポート番号は502番に固定となっています。

OPC(OLE for Process Control)サーバや、その他の MODBUS/TCP ソフトウエアで X-SEL コントローラの IP アドレスの502ポートを指定することにより、MODBUS/TCP のコネクションが確立されます。

コントローラのネットワーク設定が正常に行なわれているかは、Pingコマンド(MS-DOSプロンプト —Windows NT/2000 ではコマンドプロンプト—による、TCP/IPのIPレベルで通信ができるかどうかを確認するコマンド)等で確認してください。

#### 4. 6 EtherNet/IP システムへのインストール

EtherNet/IP は P/Q タイプ(メインアプリ部 Ver.1.05 以後)、および PX/QX タイプ(メインアプリ部 Ver.0.51 以後)だけが対応しています。

また、EtherNet/IP を使用するには、EtherNet/IP に対応したインタフェースボードが必要です。 EtherNet/IP に対応したインタフェースボードをコントローラに組み込み後、コントローラのパラメータを設定し、イーサネットケーブルを接続し、電源を投入すればコントローラの EtherNet/IP アダプタ(スレーブ相当)が立ち上がり、リモート I/O 制御が可能となります。

EtherNet/IP ではイーサネットポート番号44818番、2222番を使用します。

EtherNet/IP ソフトウェアで X-SEL コントローラの IP アドレスの44818ポートを指定することにより、EtherNet/IP のコネクションが確立されます。

コントローラのネットワーク設定が正常に行われているかは、Pingコマンド(MS-DOSプロンプトによる、TCP/IPのIPレベルで通信ができるかどうかを確認するコマンド)等で確認してください。 設定ファイル(EDS)は、当社ホームページからダウンロードできます。

(注) ネットワークコンフィグレータからのリセットコマンドにより、ネットワークモジュールがリセットされ、「D5C:フィールドバスエラー(アクセス権開放エラー)」等が発生する場合があります。その場合、コントローラの電源再投入を行ってください。

#### 5. IAIプロトコル B/TCP

シリアル通信 IAI プロトコル B の伝文フォーマットを TCP パケットに埋め込んだプロトコルです。コントローラは、接続方法(クライアント or サーバー)に関わらず、プロトコル上のスレーブをサポートします。 (接続相手が必ずプロトコル上のマスターとなります。)

#### 5.1 イーサネット環境の設定

X-SEL コントローラには、I/O パラメータ内に IAI プロトコル B/TCP 動作を司るための IP アドレス等、ネットワーク定義の領域が用意されています。

「I/O パラメータ No.129 ネットワーク属性 10 ビット 4-7」に、 1:TCP/IP メッセージ通信使用

を設定し、

「I/O パラメータ No.124 ネットワーク属性 5 ビット 0-3(MANU モード) or 4-7(AUTO モード)」に、 1:クライアント(自ポート番号自動割付) または、

3:サーバ(自ポート番号指定)

を設定する事により、IAI プロトコル B/TCP 機能が選択されます。

ネットワーク環境にあわせてパラメータ設定を行なってから、ネットワークに接続してください。設定を行なわずに接続をした場合、ネットワーク上の他の機器も正常な通信が行なえなくなる可能性があります。

## 【1/0 パラメータ】

No.	パラメータ名称	設定値	入力範囲	備 考
No. 124	パラメータ名称 ************************************	設定値  (MANU モード)  1H または 3H  (AUTO モード) 10H または 30H	入力範囲 OH~ FFFFFFFH	備 考
:	:	<u>:</u>	:	切断されます。 : :
129	ネットワーク属性 10	10H	0H~ FFFFFFFH	イーサネット動作規定 t*ット 0-3:リモート I/O 0:非使用 1:Modbus/TCP 使用(EXCEPTION ステータス無効) 2:Modbus/TCP 使用(EXCEPTION ステータス有効) 3:EtherNet/IP 使用 t*ット 4-7:TCP/IP メッセーシ*通信 0:非使用 1:使用 t*ット 8-31:未使用
130	自 MAC アドレス(H)	0030H	参照値(HEX)	下位 2 バイトのみ有効(設定できません。)
131	自 MAC アト・レス(L)	11H	参照値(HEX)	(設定できません。)
132	自 IP アドレス(H)	192	1~255	※0 および、127 は、設定禁止
133	自 IP アドレス(MH)	168	0~255	
134	自 IP アドレス(ML)	0	0~255	
135	自 IP アドレス(L)	1	1~254	※0 および、255 は、設定禁止
136	サフ <sup>*</sup> ネットマスク(H)	255	0~255	
137	サフ <sup>*</sup> ネットマスク(MH)	255	0~255	
138	サフ <sup>*</sup> ネットマスク(ML)	255	0~255	

139	サブネットマスク(L)	0	0~255	
140	デフォルトゲートウェイ(H)	0	0~255	
141	デフォルトゲートウェイ(MH)	0	0~255	
142	デフォルトゲートウェイ(ML)	0	0~255	
143	デフォルトゲートウェイ(L)	0	0~255	
÷	:	i.	÷	:
149	IAIプロトコル B/TCP 接続先 IP アドレス (MANU モード)(H)	192	1~255	※0 および、127 は、設定禁止
150	IAIプロトコル B/TCP 接続先 IP アドレス (MANU モード)(MH)	168	0~255	
151	IAIプロトコル B/TCP 接続先 IP アドレス (MANU モード)(ML)	0	0~255	
152	IAIプロトコル B/TCP 接続先 IP アドレス (MANU モード)(L)	100	1~254	※0 および、255 は、設定禁止
153	IAIプロトコル B/TCP 接続先 ポート番号(MANU モード)	64611	0~65535	ハ <sup>°</sup> ラメータ No.124 が、 ※サーハ <sup>*</sup> 設定の時、0 設定可 0=接続先ホ <sup>°</sup> ート番号不問(IP アト <sup>*</sup> レスだけをチェック) ※クライアント設定の時、0 設定不可
154	IAIプロトコル B/TCP 接続先 IP アドレス (AUTO モード)(H)	192	1~255	※0、及び、127 は、設定禁止
155	IAIプロトコル B/TCP 接続先 IP アドレス (AUTO モード)(MH)	168	0~255	
156	IAIプロトコル B/TCP 接続先 IP アドレス (AUTO モード)(ML)	0	0~255	
157	IAIプロトコル B/TCP 接続先 IP アドレス (AUTO モード)(L)	100	1~254	※0、及び、255 は、設定禁止
158	IAIプロトコル B/TCP 接続先 ポート番号(AUTO モード)	64611	0~65535	ハ <sup>°</sup> ラメータ No.124 が、 ※サーハ <sup>°</sup> 設定の時、0 設定可 0=接続先ホ <sup>°</sup> ート番号不問(IP アト <sup>°</sup> レスだけをチェック) ※クライアント設定の時、0 設定不可

- (注) 1. 弊社製パソコン対応ソフトと接続する場合は、「1:クライアント(自ポート番号自動割付)」を設定して下さい。
  - 2. 弊社製パソコン対応ソフトと接続中、コントローラ側モードチェンジや、IAI プロトコルシリアル通信伝文受信等により、コントローラ側ポートが無効になった場合、パソコン対応ソフト側では「エラーNo.ECF ソケットエラー(PC)」を検出しますが、異常ではありません。
  - 3. IAI プロトコル B/TCP MANU/AUTO 各モードに於ける自ポート番号・クライアント/サーバ種別・接続先 IP アドレス・接続先ポート番号パラメータ設定が完全に一致していない場合は、MANU/AUTO のモードを切り換えると、一旦コネクションが切断されます。
  - 4. MANU/AUTO モードに応じ、接続は、どちらか一方のポートとなります。
  - 5. ポートは、以下のタイミングで有効となります。
    - ・パワーONリセット後の初期化完了の時
    - ・コントローラ初期化完了状態において、IAI プロトコルシリアル通信伝文の無受信が約5秒継続した時
  - 6. ポートは、以下のタイミングで無効となります。
    - ・IAI プロトコルシリアル通信伝文受信の時(シリアル通信優先: パソコン対応ソフトをシリアル通信で、接続していると、イーサネット接続は切断されます。)
    - モードチェンジを行った時
    - ソフトウェアリセットを行った時

- 7. コントローラ側をクライアントとして使用する時、接続失敗(refused,timed out,failed 等)を認識すると約2秒後に、再度接続トライを繰り返します。
- 8. 伝文フォーマットの詳細は、別冊の「X-SEL(直交用・IX スカラ用)シリアル通信仕様書(フォーマット B)」をご参照ください。

#### 【コントローラ側サーバとして使用時の動作確認方法(例)】

Windows 付属ツール「telnet」の接続先ポート番号をコントローラ側の自ポート番号を I/O パラメータ No.144 (MANU モード)または、159 (AUTO モード)に合わせ、シリアル通信仕様書フォーマットに従って転送し、挙動を確認して下さい。

例えば、「telnet」を使用して簡易的にチェックすると、

「!992001234567890@@」Enter=「テストコール」送信→レスポンス「#99200123456789034」受信

送信伝文末尾の CR/LF は、「telnet」で付加されます。
「telnet」は、「ローカルエコー有効」で使用した方が操作が容易です。

#### 5. 2 X-SEL 用パソコンソフトのイーサネット接続

#### 5. 2. 1 機能サポート開始ソフトウェアバージョン

(1)パソコン対応ソフト

V2.1.0.0 (日本語版)

V2.1.0.0E (英語版)

#### 5.2.2 機能

- (1) 接続確認
  - a. 通信ポート選択

接続確認画面の通信ポートの一覧で"Ethernet"を選択してください。

※詳細は5.2.3 .注意事項(3)をご参照ください。



図 1

#### b. 自ポート番号入力

"Ethernet" を選択しますと "ボーレート(bps)" の表示が "自ポート番号" に変わります。



図 2

ここには、PC ソフトの待ち受けポート番号を入力します。

I/0 パラメータ No. 153 (MANU  $\mathfrak{t}$ -ド) または、No. 158 (AUTO  $\mathfrak{t}$ -ド) に指定したポート 番号と合わせます。

※1025~65535 の範囲で他のアプリケーションが使用していない番号を入力してください。

#### c. コントローラ選択

ポート番号を入力し【OK】ボタンをクリックするとコントローラ選択画面に切り替わります。



図 3

コントローラよりコネクションがあると、リストに順次、接続元コントローラの IP アドレスが追加されます。通信を行いたいコントローラの IP アドレスを選択し、【OK】 ボタンをクリックすると、そのコントローラと通信を開始し、オンラインモードでアプリケーションが起動します。

【CANCEL】ボタンをクリックした場合はオフラインモードとなります。(オフラインモードで起動した場合でも「再接続」を行うことにより、オンラインモードに移行することが出来ます。)

また、「次回から最初に接続されたコントローラと自動的に接続する」がチェックされている場合、最初にコネクションされたコントローラと自動的に接続を開始します。
※1 台のコントローラのみと接続する場合や、ピア to ピア接続の場合に限りチェックして下さい。

#### d. 接続先変更

複数のコントローラを切り替えて使用したいときは下記手順にて接続先コントローラを切り替えることが可能です。

#### (2)接続先変更

メニューからコントローラ(C)→接続先変更(L)と選択します

※2台以上のコントローラからコネクションがある場合のみ、この項目が追加されます。



図 4

通信を行いたいコントローラの IP アドレスを選択し、【OK】ボタンをクリックすると、 そのコントローラと通信を開始します。

#### 5. 2. 3 注意事項

- (1) イーサネットで接続する際は、予めシリアル接続によって、お使いになる環境に合わせた IP アドレスのパラメータ設定を行う必要があります。
- (2) パソコン等にファイアウォール(ウィルス駆除ソフトのファイアウォール機能を含む)がインストールされている場合は、ポートブロックを解除するか、ファイアウォール機能を無効にしないと接続できません。

(ファイアウォール自体が接続を阻止する目的のソフトウェアである為)

(3) メニュー「ツール」→「環境設定」の「設定」タブにて、「イーサネットでのコントローラ接続をサポートする。(将来拡張用)」のチェックボックス(図 5 参照)がチェックされている場合のみ、イーサネットでの接続が可能となります。(パソコン対応ソフト V2.1.0.4 以降)

<b>△環境設定</b> _ □	×
設定 タイマー	_,
新規データ作成時の設定(オフラインモード時のみ)―	
ターケドットコントローラ種別 X-SEL ▼	
車曲数 2 ▼	
変数モニタ、I/Oホ*-トモニタ、フラケ*モニタ、     ホ*ジション編集ウィント*効ニジンホ*ル名を表示する。	
□ プログラムチェック時、シンボルチェックを行う。 (オフラインモード時)	
▼ 非マニュアルモード時、編集を許可する。 (将来拡張用)	
▽ イーサネットでのコントローラ接続をサポートする。 (将来拡張用)	
OK ++>t	ll

図 5

# 6. SEL プログラムによる送受信

シリアル通信用とほぼ同一体系の送受信コマンドによる ASCII ベース、デリミタ管理通信を 4 チャンネル( $31\sim34\mathrm{CH}$ )サポートします。

(各 SEL コマンド仕様は、シリアル通信の場合と若干異なる部分もありますのでご注意下さい。)

### 6.1 イーサネット環境の設定

「I/O パラメータ No.129 ネットワーク属性 10 ビット 4-7」に、 1:TCP/IP メッセージ通信使用

#### を設定し、

「I/O パラメータ No.124 ネットワーク属性 5 ビット 8-11(31CH)、 12-15(32CH)、 16-19(33CH) または、 20-23(34CH) に、

1:クライアント(自ポート番号自動割付)または、

3:サーバ(自ポート番号指定)

を設定する事により、SELプログラムによる送受信機能選択されます。

- ※ データの送受信は、SEL プログラムにより、
  - ·CH(チャンネル)選択
  - ・相手先 IP アドレス
  - ・ポート No.

を指定して行います。

プログラミングの詳細は、6.2 イーサネットオプション SEL コマンドをご参照ください。

# 【1/0 パラメータ】

No.	パラメータ名称	設定値	入力範囲	備考
124	ネットワーク属性 5	00***100H (チャンネル 31)	0H~ FFFFFFFH	イーサネット TCP/IP メッセージ通信属性 イーサネットクライアント/サーバ種別
		00**1*00H (チャンネル 32) 00*1**00H (チャンネル 33) 001***00H (チャンネル 34) または		0:不使用 1:クライアント(自ポート番号自動割付) ( 2:クライアント(自ポート番号自動割付) ( 2:クライアント(自ポート番号自動割付) ( 2:クライアント(自ポート番号指定) → 接続相手電源遮断等により、 close 応答確認できない場合、 以後約 10 分程度、open すると エラーになる等のデバイス制約 ある為、推奨しません。) 3:サーバ(自ポート番号指定) ※注意:サーバーポート 1 チャンネル当た りの同時接続クライアント数=1  ビット 0-3:IAI プロトコル B/TCP (MANU モード) ※クライアント時のみ PC ソフト接続可
		00***300H (チャンネル 31) 00**3*00H (チャンネル 32)		ヒ*ット 4-7:IAI プロトコル B/TCP(AUTO モート*) ※クライアント時のみ PC ソフト接続可 ヒ*ット 8-11:ユーザー開放チャンネル 31 ヒ*ット 12-15:ユーザー開放チャンネル 32 ヒ*ット 16-19:ユーザー開放チャンネル 33 ヒ*ット 20-23:ユーザー開放チャンネル 34  ※IAI プロトコル B/TCP MANU/AUTO
		00*3**00H (チャンネル 33) 003***00H (チャンネル 34)		各モート、における自ホート番号・クライアント/サーハ、 種別・接続先 IP アドレス・接続先ホート番号ハ。ラ メータ設定が完全に一致していない場合は、 MANU/AUTO モート・切替時、 一旦コネクションが 切断されます。
÷	÷	÷	:	:
129	ネットワーク属性 10	10H	0H∼ FFFFFFFH	イーサネット動作規定 ピット 0-3:リモート I/O 0:非使用 1:Modbus/TCP 使用(EXCEPTION ステータス無効) 2:Modbus/TCP 使用(EXCEPTION ステータス有効) 3:EtherNet/IP 使用 ピット 4-7:TCP/IP メッセージ 通信 0:非使用 1:使用 ピット 8-31:未使用
130	自 MAC アドレス(H)	0030H	参照値(HEX)	下位 2 バイトのみ有効(設定できません。)
131	自 MAC アドレス(L)	11H	参照值 HEX)	(設定できません。)
132	自 IP アドレス(H)	192	1~255	※0 および、127 は、設定禁止
133	自 IP アドレス(MH)	168	0~255	
134	自 IP アドレス(ML)	0	0~255	
135	自 IP アドレス(L)	1	1~254	※0 および、255 は、設定禁止

136	サフ゛ネットマスク(H)	255	0~255	
137	サブ <sup>*</sup> ネットマスク(MH)	255	0~255	
138	サブ <sup>*</sup> ネットマスク(ML)	255	0~255	
139	サブ <sup>*</sup> ネットマスク(L)	0	0~255	
140	デフォルトゲートウェイ(H)	0	0~255	
141	デフォルトゲートウェイ(MH)	0	0~255	
142	デフォルトゲートウェイ(ML)	0	0~255	
143	デフォルトゲートウェイ(L)	0	0~255	

#### 6. 2 イーサネットオプション SEL コマンド

※ X-SEL(直交用)メインアプリ部 V0.79

X-SEL(IX スカラ用)メインアプリ部 V0.29

X-SEL パソコンソフト Ver.2.1.1.0

以降のヴァージョンで「イーサネットオプション SEL コマンド」はサポートされています。

● OPEN(チャンネルオープン)[※イーサネットオプション時]

拡張条件	入力条件		出力部		
(LD,A,O,AB,OB)	(入出力・フラグ)	命令·宣言	操作1	操作2	(出力・フラグ)
自由	自由	OPEN	チャンネルNo.	禁止	CC

[機能] 操作1で指定されたチャンネルをオープンします。

これ以降指定されたチャンネルは送受信可能となります。

この命令を実行する前に SCHA 命令によって終了文字を、また、IPCN 命令によって接続先 IP アドレス・ポート番号を設定しておく必要があります。

- (注 1)イーサネットオプションで操作 1 に指定可能なチャンネル No.は、 $31 \sim 34$  です。 同時に、4 チャンネルまでオープンすることが可能です。
- (注 2)必ず、リターンコードの正常終了/異常終了を確認した上で、次処理へ進む様プログラムしてください。
- (注 3)接続先を変更する場合は、一旦 CLOS 命令でクローズする必要があります。 クローズ後の同一チャンネル再オープンに4秒程度かかる場合があります。 オープン中に OPEN 命令を実行するとエラー「B1B イーサネット非クローズソケットオープンエラー」となります。
- (注 4)システム上のトラブルを避けるために、接続相手とコントローラのポートオープン順序が、できるだけ サーバポートオープン後クライアントポートオープンとなる様、時間的余裕を確保し、システムを構 築することをお勧めします。

①サーバオープン ポートをオープンし、クライアント(IPCN 命令で指定)からの接続要求を待ちます ②クライアントオープン ポートをオープンし、サーバ(IPCN 命 令で指定)へ接続要求を行います




- (注 5)コントローラ側サーバとして使用時、サーバポート 1 チャンネル当たりの同時接続クライアント数 = 1 です。
- (注 6)パソコン等にファイアウォール(ウィルス駆除ソフトのファイアウォール機能含む)がインストールされている場合は、ポートブロックを解除するか、ファイアウォール機能を無効にしないと接続できません。(ファイアウォールは接続を阻止する目的のソフトウェアであるためです。)
- (注 7)クライアント/サーバ動作は、「I/O パラメータ No.124 ネットワーク属性 5 ビット 8-11(31CH) 、 12-15(32CH) 、16-19(33CH) または、 20-23(34CH)」により、リセット時に決定されます。 クライアント/サーバ動作を動的に切り替えながらの使用はできません。


#### (注8)以下の図は、「ソケットインターフェース」上のメカニズムの説明図です。

※「socket」「connect」「write」「read」「close」「bind」「listen」「accept」は、SEL 言語命令(SEL コマンド)ではありませんのでご注意ください。

#### ① クライアントオープン



#### ②サーバオープン



[例]	LET	90	192		接続先 IP アドレス(H) = 192
	LET	91	168		接続先 IP アドレス(MH) = 168
	LET	92	72		接続先 IP アドレス(ML) = 72
	LET	93	101		接続先 IP アドレス(L) = 101
	LET	94	64514		接続先ポート番号 = 64514
	IPCN	31	90		チャンネル 31 接続先 IP アドレス・
					ポート番号格納エリア = ローカル
					整数変数 90~94 を宣言します。
	SCHA	10			終了文字に 10(=LF)を指定します。
	OPEN	31		990	チャンネル 31 をオープンします。
	TRAN	1	99		リターンコードを変数1に格納
					します。
N 990	GOTO	15			OPEN 失敗→ クローズ後、
					エラー処理、または、
					リトライ処理へ

## ・OPEN,READ,WRIT コマンドの共通リターンコード[※イーサネットオプション時]

リターンコードは「その他パラメータ No.24」で指定されたローカル変数に格納されます。初期値は変数 99 です。

0:正常終了

1:タイムアウト

[タイムアウト値指定方法]

OPEN:

クライアント時

I/O パラメータ No.127 ネットワーク属性 8 ビット 0-7 (特に問題無ければ初期値で使用)

サーバ時

I/O パラメータ No.128 ネットワーク属性 9 ビット 0-15

(特に問題無ければ初期値で使用)

READ: TMRD コマンド指定

WRIT: I/O パラメータ No.127 ネットワーク属性 8 ビット 16-23

(特に問題無ければ初期値で使用)

2:タイマキャンセル(TIMC コマンドで待ち状態キャンセル)

3~4:(未定義)

5: WAIT ファクターエラー(プログラム強制終了エラー)

(SEL コマンドからは認識不可能)

6:タスク終了(プログラム終了要求等)

(SEL コマンドからは認識不可能)

7~12:(未定義)

#### 50~: デバイスエラー情報

- 50 Invalid Message ID
- 51 Invalid Message Type
- 52 Invalid Command
- 53 Invalid Data Size
- 54 Invalid Frame Count
- 55 Invalid Frame Number
- 56 Invalid Offset
- 57 Invalid Address
- 58 Invalid Response
- 59 Flash Config Error
- 60~64 Invalid To Be Defined 1-7
- 101 Invalid IP-address or Subnet mask
- 102 Invalid socket type
- 103 No free socket
- 104 Invalid socket
- 105 Not connected
- 106 Command failed
- 107 Invalid data size
- 108 Invalid fragment type
- 109 Fragment error
- 110 Invalid timeout time
- 111 Can't send more
- 112~115 (reserved)
- 116 Command aborted
- 117 Too many registered objects
- 118 Object already registered
- 119 Deregistering invalid object
- 121 Unsupported Command
- 122 (reserved)
- 123 No timeout
- 124 Invalid port number
- 125 Duplicate port number
- 126 (reserved)
- 127 Mapping Failed
- 128 Reset notification unsupported

## ● CLOS(チャンネルクローズ)[※イーサネットオプション時]

拡張条件	入力条件		出力部		
(LD,A,O,AB,OB)	(入出力・フラク))	命令·宣言	操作1	操作2	(出力・フラグ)
自由	自由	CLOS	チャンネルNo.	禁止	CC

[機能] 操作1で指定されたチャンネルをクローズします。 これ以降指定されたチャンネルは送受信不可能となります。

(注 1)イーサネットオプションで操作 1 に指定可能なチャンネル No.は、31~34 です。

[例] CLOS 31 チャンネル 31 をクローズします。

LET132変数 1 に 32 を代入します。CLOS\* 1変数 1 の内容 32 のチャンネルをクローズします。

#### ● READ(リード)[※イーサネットオプション時]

拡張条件	入力条件	牛			出力部
(LD,A,O,AB,OB)	(入出力・フラグ)	命令·宣言	操作1	操作2	(出力・フラグ)
自由	自由	READ	チャンネルNo.	カラムNo.	CC

[機能] 操作1のチャンネルから操作2のカラムへ文字列を読み込みます。 SCHA命令で指定した文字が来ると読込みを終了します。 カラムはローカル、グローバルどちらでもかまいません。

(注 1)イーサネットオプションで操作 1 に指定可能なチャンネル No.は、31~34 です。 (注 2)必ず、リターンコードの正常終了/異常終了を確認した上で、次処理へ進む様プログ

ラムしてください。

[例]		• • • •				
		• • •				
		SCHA	10			終了文字に 10(=LF)を指定します。
		• • •				
		•••				
		READ	31	5	991	チャンネル 31 からカラム 5 へ
						文字列を LF が来るまで読込みます。
		TRAN	2	99		リターンコードを変数 2 に格納
						します。
	N 991	GOTO	16			READ 失敗→ クローズ後、
						エラー処理、または、
						リトライ処理へ

#### ・OPEN,READ,WRIT コマンドの共通リターンコード[※イーサネットオプション時]

リターンコードは「その他パラメータ No.24」で指定されたローカル変数に格納されます。初期値は変数 99 です。リターンコード詳細は、「OPEN」コマンドのページをご参照ください。

#### ● WRIT(ライト)[※イーサネットオプション時]

拡張条件	入力条件		出力部		
(LD,A,O,AB,OB)	(入出力・フラグ)	命令·宣言	操作1	操作2	(出力・フラク))
自由	自由	WRIT	チャンネルNo.	カラムNo.	CC

[機能] 操作 1 のチャンネルへ操作 2 のカラムから文字列を書き出します。 SCHA 命令で指定した文字を書き出すと終了します。 カラムはローカル、グローバルどちらでもかまいません。

(注 1)イーサネットオプションで操作 1 に指定可能なチャンネル No.は、31~34 です。

(注 2)必ず、リターンコードの正常終了/異常終了を確認した上で、次処理へ進む様プログラムしてください。

[例]	• • • •					
	SCHA	10			終了文字に 10(=LF)を指定しま	す
	WRIT	31	5	992	チャンネル 31 ヘカラム 5 から	
					文字列を LF まで書き出	
					します。	
	TRAN	3	99		リターンコードを変数 3 に格納	
					します。	
N 992	GOTO	17			WRIT 失敗→ クローズ後、	
					エラー処理、または	
					リトライ処理へ	


#### ・OPEN,READ,WRIT コマンドの共通リターンコード[※イーサネットオプション時]

リターンコードは「その他パラメータ No.24」で指定されたローカル変数に格納されます。初期値は変数 99 です。リターンコード詳細は、「OPEN」コマンドのページを参照してください。

#### ●IPCN(接続先 IP アドレス・ポート番号設定)[※イーサネットオプション時]

拡張条件	入力条件		出力部		
(LD,A,O,AB,OB)	(入出力・フラグ)	命令·宣言	操作1	操作2	(出力・フラグ)
自由	自由	IPCN	チャンネルNo.	整数変数No.	СР

[機能] ユーザー開放TCP/IPチャンネルの接続先IPアドレス・ポート番号格納エリアを設定します。操作2で指定した整数変数No.より連続する5つの整数変数に格納された接続先情報を、操作1で指定したユーザー開放TCP/IPチャンネルNo.の接続先とします。この命令は、必ず、OPEN命令より先に実行してください。



- \*\*\*接続先 IP アドレス(H)格納変数
- ・・・接続先 IP アドレス(MH)格納変数
- ・・・接続先 IP アドレス(ML)格納変数
- ・・・接続先 IP アドレス(L)格納変数
- ・・・接続先ポート番号格納変数

(注 1)イーサネットオプションで操作 1 に指定可能なチャンネル No.は、31~34 です。 (注2)オープン中に、本命令を実行すると、次のオープンのための設定となります。

[例]	$\operatorname{LET}$	90	192	接続先 IP アドレス(H) = 192
	LET	91	168	接続先 IP アドレス(MH) = 168
	LET	92	72	接続先 IP アドレス(ML) = 72
	LET	93	101	接続先 IP アドレス(L) = 101
	LET	94	64514	接続先ポート番号 = 64514
	IPCN	31	90	チャンネル 31 接続先 IP アドレス・
				ポート番号格納エリア = ローカル
				整数変数 90~94 を宣言します。

この例では、ユーザー開放 TCP/IP チャンネル No.31 の接続先として、IP アドレス 192. 168. 72. 101、ポート番号 64514 が設定されます。

## 7. 共通注意事項(必ずお読みください)

(1)イーサネットはイーサネット用インターフェースボードが装着されたコントローラに対し、パラメータ (イーサネットオプション機能選択パラメータ、ネットワーク環境関連パラメータ)設定(コントローラ へ転送→フラッシュ ROM ライト)・イーサネットケーブル接続・コントローラリセット実行後、機能 選択されたイーサネットオプションが有効になります。

ネットワークへの接続は、Ping コマンド(MS-DOS プロンプト —Windows NT/2000 ではコマンドプロンプト— による、TCP/IPのIPレベルで通信ができるかどうかを確認するコマンド)等で確認してください。

- ※ パラメータの詳細は、付表「X-SEL(直交用/IX スカラ用) イーサネットオプションパラメータ」 ご参照ください。
- (2)接続相手とコントローラのポートオープン順序が、必ず、サーバポートオープン後、クライアントポートオープンとなる様、時間的余裕を確保し、システムを構築してください。
- (3) コントローラ側をサーバとして使用する時、サーバポート 1 チャンネル当たりの同時接続クライアント数 = 1 です。
- (4) コントローラ側をサーバとして使用する時、接続相手の IP アドレス、ポート番号が適合しなかった場合、一旦 connected に遷移後、その接続はクローズされます。
  コントローラ側をサーバとして使用する時、クライアント側のポート番号が bind されていないシステムの場合(クライアント側自ポート番号自動割付時)は、あらかじめクライアント側ポート番号がわかりませんので、接続先ポート番号をO (= 接続相手ポート番号不問)にしてください。指定 IP アドレスからの最初の接続を有効接続とし、以後、その接続が切断されるまで、同一 IP アドレス別ポートからの接続は不正接続と見なし切断されます。
- (5) コントローラ側をサーバとして使用する時、外部より連続的にサーバポートへの接続が行われると、ソケット空き不足により、他ポートオープン(ソケット生成)できなくなる場合があります。
- (6) コントローラ側をサーバとして使用する場合、稼働中は相手機器との接続を維持する事を推奨 します。相手機器側で、接続→送受信→接続切断を繰り返す場合は、接続切断から再接続ま で、3 秒以上のインターバルを設けて下さい。
- (7) コントローラ通電状態で、接続相手機器のみ電源しゃ断する様な場合は、必ず接続相手機器側で、接続切断(ソケットクローズ)処理を行ってから、電源しゃ断する様システムを構築してください。
- (8) コントローラの接続相手となるシステムは、ポーリング等による接続確認を常時行い、必ずコントローラからのクローズに対して、クローズ応答してください。クローズ応答がないと、コントローラ側で、ポートオープン(ソケット生成)できなくなる場合があります。

(9) イーサネットケーブルは、接続環境に応じて、ストレート/クロスを適切に選択して下さい。

#### [通常]

コントローラ⇔HUB 接続	ストレート
コントローラ同士接続	クロス
コントローラ⇔パソコン接続	クロス

- (10) パソコン等にファイアウォール(ウィルス駆除ソフトのファイアウォール機能含む)がインストールされている場合は、ポートブロックを解除するか、ファイアウォール機能を無効にしないと接続できません。(ファイアウォールは接続を阻止する目的のソフトウェアであるためです。)
- (11) イーサネットオプション機能有効時、正常なイーサネットケーブルが接続されていないと、システムは「リンクエラー」を検出します。SEL プログラムによるデバッグ・教示操作等で、イーサネットケーブルを接続しない場合は、「I/O パラメータ No.10 標準 I/O 異常監視」に、「0∷非監視」を設定してください。

オンライン運用時には、そのままの設定で使用すると、イーサネットケーブルに異常があってもエラー検出を行いませんので、「1:監視」、または、「2:監視(24VI/O 電源関連エラー非監視)」を設定してください。

- (12) 自身の IP アドレスを接続先として指定できません。(同一コントローラ異チャンネル間の通信テスト等はできません。)
- (13) デバイス制約があるため、「I/O パラメータ No.124 ネットワーク属性 5 」には、「2::クライアント (自ポート番号指定)」を設定しないで下さい。
- (14) パラメータ変更後は、必ずコントローラへ転送→フラッシュ ROM ライト→ソフトウェアリセットを 行って下さい。
- (15)トラブル発生によるお問合せの場合は、迅速な復旧処理と再発防止のため、以下の情報をご連絡ください。トラブル解析のために、必要な情報です。
  - a. エラーリストファイル
  - b. パラメータファイル
  - c. イーサネット用インターフェースボード前面のモニタ用 LED 点灯状況 ※ モニタ用 LED の詳細は、3.2 モニタ用 LED の表示 をご参照ください。
  - d. SEL プログラムファイル
  - e. シンボルファイル
  - f. ポジションデータファイル
- (16) 本書には、標準的な**パラメータ**設定に基づいた説明が記述されています。 本書に記載されている内容は、改良・改善の為、予告無く変更する場合があります。 本書に記載の商品名・会社名等はすべて各社の商標または登録商標です。

# 付表:X-SEL(直交用/IX スカラ用) イーサネットオプションパラメータ 【I/O パラメータ】

設定必	<u>ノグ ア』</u> 要度							
A:必 B:必 C:確	ダ須(機能選択 ダ須(ネットワーク) 全認(原則パラ		No.	パラメータ名称	初期値 (参考)	入力範囲	単位	備考
A	С	С	1	入出力ポート割付 種別	1	0~20		0: 固定割付 I/O ポート番号をパラメータで指定します。 1: 自動割付(優先順位: スロット1~)
A	С	С	2	標準 I/O 固定割付 時入力ポート開始 No.(I/O1)	0	-1 <b>∼</b> 599		0+(8の倍数) (マイナス時無効)
A	С	С	3	標準 I/O 固定割付 時出力ポート開始 No.(I/O1)	300	-1 <b>~</b> 599		300+(8の倍数) (マイナス時無効)
A	С	С	4	拡張 I/O1 固定割付 時入力ポート開始 No.(I/O2)	-1	-1 <b>~</b> 599		0+(8 の倍数) (マイナス時無効) -1:拡張 I/O1 DI なし
A	С	С	5	拡張 I/O1 固定割付 時出力ポート開始 No.(I/O2)	-1	-1 <b>~</b> 599		300+(8 の倍数) (マイナス時無効) -1:拡張 I/O1 DOなし
A	С	С	6	拡張 I/O2 固定割付 時入力ポート開始 No.(I/O3)	-1	-1 <b>~</b> 599		0+(8 の倍数) (マイナス時無効) -1:拡張 I/O2 DI なし
A	С	С	7	拡張 I/O2 固定割付 時出力ポート開始 No.(I/O3)	-1	-1 <b>~</b> 599		300+(8 の倍数) (マイナス時無効) -1:拡張 I/O2 DOなし
A	С	С	8	拡張 I/O3 固定割付 時入力ポート開始 No.(I/O4)	-1	-1 <b>~</b> 599		0+(8 の倍数) (マイナス時無効) -1:拡張 I/O3 DI なし
A	С	С	9	拡張 I/O3 固定割付 時出力ポート開始 No.(I/O4)	-1	-1 <b>∼</b> 599		300+(8 の倍数) (マイナス時無効) -1:拡張 I/O3 DOなし

A:必 B:必			No.	パラメータ名称	初期値(参考)	入力範囲	単位	備考
A	C	C	10	標準 I/O 異常監視 (I/O1)	1	0~5		0:非監視 1:監視 2:監視(24VI/O 電源関連エラー非監視) 3:監視(24VI/O 電源関連エラーだけ監視)
A	С	С	11	拡張 I/O1 異常監視 (I/O2)	1	0~5		
A	С	С	12	拡張 I/O2 異常監視 (I/O3)	1	0~5		
A	С	С	13	拡張 I/O3 異常監視 (I/O4)	1	0~5		
A			14	ネットワークェ/Fカードリモート 入力使用ポート数	0	0~256		入力ポート数を 8 の倍数で指定(8≦n≦256)
A			15	ネットワークI/Fカードリモート 出力使用ポート数	0	0~256		出力ポート数を 8 の倍数で指定(8≦n≦256)
A (XSEL-P/Q /PX/QX)			16	ネットワークI/F モジュール 固定割付時入力 ポート開始 No.	-1	-1 <b>~</b> 599		0+(8 の倍数) (マイナス時無効)
A (XSEL-P/Q /PX/QX)			17	ネットワークI/F モジュール 固定割付時出力 ポート開始 No.	-1	-1 <b>~</b> 599		300+(8 の倍数) (マイナス時無効)
A (XSEL-P/Q /PX/QX)			18	ネットワークI/F モジュール 異常監視	0	0~5		0: 非監視 1: 監視

B:	込須(機能選択 込須(ネットワークラ 確認(原則パラ。	••	No.	パラメータ名称	初期値 (参考)	入力範囲	単位	備考
	С	C	123	ネットワーク属性 4	ОН	0H~FFFFFFFH		ピット 0-3:イーサネット TCP/IP メッセージ 通信 サーバー時接続先 IP アドレス 0.0.0.0(接続相手 IP アドレス不問指定)許可選択 0.許可しない 1.許可する( <u>推奨しません。</u> ) ※注意:サーバーボート 1 チャンネル当たりの同時接続クライアント数=1
	A	A	124	ネットワーク属性 5	ОН	OH~FFFFFFFH		イーサネット TCP/IP メッセージ 通信属性 イーサネット 7CP/IP メッセージ 通信属性 イーサネットウライアント/サーバ 種別 0・不使用 1・クライアント(自木・ト番号自動割付) (2・クライアント(自木・ト番号自動割付) (2・クライアント(自木・ト番号自動割付) (2・クライアント(自木・ト番号指定) →接続相手電源遮断等により、close 応答 確認できない場合、以後約 10 分程度 open するとエラーになる等のデハイス制約 があるため、推奨しません。) 3・サーバー(自木・ト番号指定) ※注意・サーバー・ホート 1 チャンネル当たりの同時接続クライアント数=1)  ヒ・ツト 0-3・IAI ブロトコル B/TCP(MANU モート・) ※クライアント時のみ PC ソフト接続可 ヒ・ツト 4-7・IAI ブロトコル B/TCP (AUTO モート・) ※クライアント時のみ PC ソフト接続可 ヒ・ツト 8-11・ユーザー開放チャンネル 31 ヒ・ツト 12・ユーザー開放チャンネル 32 ヒ・ット 16-19・ユーザー開放チャンネル 33 ヒ・ット 20-23・ユーザー開放チャンネル 34  ※IAI ブロトコル B/TCP MANU/AUTO 各モート・「における自木・ト番号・クライアント/サーバ種別・接続先・IP アトレス・接続先ホート番号・グライアント/サーバ種別・接続先・IP アトレス・接続先ホート番号・バラメーク設定が完全に一致していない場合は、MANU/AUTO モート・切替時、一旦コネクションが切断されます。

== - >								
A:ய B:ய C:त	設定必要度 A.必須機能選択〉 B.必須(株)アリーク環境等) C:確認(原則パラメータ表初期値) Modbus/TCP IAI プロトコル SEL プログラム! EtherNet/IP B/TCP よる送受信		No.	パラメータ名称	初期値 (参考)	入力範囲	単位	備考
Ethernet/IF	D/ TOF	よる反文店						ビット 0-7:イーサネット使用時、モジュール初期化確認タイマ値(100msec)
С	С	С	125	ネットワーク属性 6	1E32H	0H∼FFFFFFFH		と ット ローパー・ブックト使用時、モジュールが別れて確認タイイ値(100msec) ビット 8-15:イーサネットで使用時、モジュール初期化確認タイマ値(100msec) ビット 16-23:イーサネット使用時、「ソフトウェアリセット時、PC・TP 再接続遅延時間」加算値(sec)
С	С	С	126	ネットワーク属性 7	7D007D0H	0H∼FFFFFFFH		イーサネット TCP/IP メッセーシ 通信属性 ピット 0−15:Min タイムアウト値(msec) ピット 16−31:Mout タイムアウト値(msec)
С	С	С	127	ネットワーク属性 8	5050214H	0H∼FFFFFFFFH		イーサネット TCP/IP メッセージ 通信属性 ビット 0-7:CONNECT_TIMEOUT(sec) ※変更禁止 ビット 8-15:Connection リトライ間隔(sec) (IAI プロトコル B/TCP) ビット 16-23:Send タイムアウト値(sec) ビット 24-31:IAI プロトコル B-SIO 無通信確認タイマ値(sec) (IAI プロトコル B/TCP 接続トリカ´)
		С	128	ネットワーク属性 9	ОН	0H~FFFFFFFH		イーサネット TCP/IP メッセージ 通信属性 ビット 0-15:SEL サーバーオープンタイムアウト値(sec) (0 時タイムアウトチェック無し)
A	A	A	129	ネットワーク属性 10	ОН	0H∼FFFFFFFH		<ul> <li>イーサネット動作規定 し"ット 0-3:リモート I/O 0:非使用 1:Modbus/TCP 使用(EXCEPTION ステータス無効) 2:Modbus/TCP 使用(EXCEPTION エテータス無効) 3:EtherNet/IP 使用(EXCEPTION(エテー No.上位 2 ディシ"ット)ステータス有効) 3:EtherNet/IP 使用(メインア"リ部 Ver.1.05~(P/Q)、Ver.0.51~(PX/QX)) ※取説内エラーレヘ"ル説明を参照し、エラーレヘ"ルに応じて処理して下さい。 じ"ット 4-7:TCP/IP メッセーシ"通信 0:非使用 1:使用 じ"ット 8-31:未使用</li> </ul>
			130	自 MAC アドレス(H)	0H	参照のみ(HEX)		下位 2 バイトに限り有効
			131	自 MAC アドレス(L)	0H	参照のみ(HEX)		
В	В	В	132	自 IP アドレス(H)	192	1~255		※0 および、127 は、設定禁止

=n,⇔ ≥	- 一										
B:⊌ C:∦	A:必須(機能選択) B:必須(ネットワーク環境等) C:確認(原則パラメーク表初期値)		No.	パ <sup>°</sup> ラメータ名称	初期値 (参考)	入力範囲	単位	備考			
Modbus/TCP EtherNet/IP	IAI プロトコル B/TCP	SEL プログラムに よる送受信									
В	В	В	133	自 IP アドレス(MH)	168	0~255					
В	В	В	134	自 IP アドレス(ML)	0	0~255					
В	В	В	135	自 IP アドレス(L)	1	1~254		※0 および、255 は、設定禁止			
В	В	В	136	サフ <sup>*</sup> ネットマスク(H)	255	0~255					
В	В	В	137	サフ <sup>*</sup> ネットマスク(MH)	255	0~255					
В	В	В	138	サブ <sup>*</sup> ネットマスク(ML)	255	0~255					
В	В	В	139	サフ <sup>*</sup> ネットマスク(L)	0	0~255					
В	В	В	140	デフォルトゲートウェイ(H)	0	0~255					
В	В	В	141	デフォルトゲートウェイ(MH)	0	0~255					
В	В	В	142	デフォルトゲートウェイ(ML)	0	0~255					
В	В	В	143	デフォルトゲートウェイ(L)	0	0~255					
	С		144	IAI プロトコル B/TCP 自 ホート番号 (MANU モート)	64511	1025~65535					
		О	145	ユーザ 開放チャンネル 31 (TCP/IP)自ポート番号	64512	1025~65535		※要注意:各自ポトト番号は、必ず、異なる番号を設定して下さい。			
		С	146	ユーザー開放チャンネル 32 (TCP/IP)自ホ <sup>°</sup> ート番号	64513	1025~65535		(IAI プロトコル B/TCP 自ポート番号は MANU モード/AUTO モード用に限り同一番 号が許されます。)			
		С	147	ューザー開放チャンネル 33 (TCP/IP)自ポート番号	64514	1025~65535					
		С	148	ューサ・一開放チャンネル 34 (TCP/IP)自ホート番号	64515	1025~65535					

A:业 B:业 C:硝	設定必要度 A・必須(機能選択) B・必須(株・アーク環境等) C・確認(原則パラメータ表初期値) Modbus/TCP IAI プロトコル SEL プログラムにEtherNet/IP B/TCP よる送受信		No.	パラメータ名称	初期値 (参考)	入力範囲	単位	備考
	В		149	IAI プロトコル B/TCP 接 続先 IP アト・レス (MANU モート・)(H)	192	0~255		※0 および、127 は、設定禁止
	В		150	IAI プロトコル B/TCP 接続先 IP アトレス (MANU モート)(MH)	168	0~255		
	В		151	IAI プロトコル B/TCP 接続先 IP アト・レス (MANU モート・)(ML)	0	0~255		
	В		152	IAI プロトコル B/TCP 接続先 IP アト・レス (MANU モート・)(L)	100	0~254		※0 および、255 は、設定禁止
	В		153	IAI プロトコル B/TCP 接 続先ポート番号 (MANU モート))	64611	0~65535		※サーバ時、0 設定可 0=接続相手ポート番号不問(IP アドレスのみチェック) ※クライアント時、0 設定不可
	В		154	IAI プロトコル B/TCP 接 続先 IP アト・レス (AUTO モート・)(H)	192	0~255		※0 および、127 は、設定禁止
	В		155	IAI プロトコル B/TCP 接続先 IP アトレス (AUTO モート)(MH)	168	0~255		
	В		156	IAI プロトコル B/TCP 接続先 IP アトレス (AUTO モート)(ML)	0	0~255		
	В		157	IAI プロトコル B/TCP 接続先 IP アトレス (AUTO モート)(L)	100	0~254		※0 および、255 は、設定禁止
						- 50		

A:必 B:必			No.	パラメータ名称	初期値 (参考)	入力範囲	単位	備考
	В		158	IAI プロトコル B/TCP 接 続先ポート番号 (AUTO モード)	64611	0~65535		※サーバー時、0設定可 0=接続相手ポート番号不問(IP アドレススだけをチェック) ※クライアント時、0設定不可
	С			IAI プロトコル B/TCP 自 ポート番号 (AUTO モード)	64516	1025~65535		※要注意:各自ポート番号は、必ず、異なる番号を設定して下さい。 (IAI プロトコル B/TCP 自ポート番号は MANU モード/AUTO モード用のみ同一番号が許されます。)

## 【その他パラメータ】

A:ஆ் B:ஆ்	設定必要度 A:必須(機能選択) B:必須(ネットワーク環境等) C:確認(原則ハラメータ表初期値)		No.	パ゚ラメータ名称	初期値(参考)	入力範囲	単位	備考			
		SEL プログラムに			(少有)						
EtherNet/IP	B/TCP	よる送受信									
С	С	С	6	ソフトウェアリセット時、PC・ TP 再接続遅延時間	11000	1~99999	msec	※PC ソフト・TP 終了->再起動後より有効。			



# 株式会社アイエイアイ

本社・工場	〒424-0103	静岡県静岡市清水区尾羽 577-1	TEL	054-364-5105	FAX	054-364-2589
東京営業所	〒105-0014	東京都港区芝 3-24-7 芝エクセージビルディング 4F	TEL	03-5419-1601	FAX	03-3455-5707
大阪営業所	〒530-0002	大阪市北区曽根崎新地 2-5-3 堂島 TSS ビル 4F	TEL	06-6457-1171	FAX	06-6457-1185
名古屋営業所	〒460-0008	名古屋市中区栄 5-28-12 名古屋若宮ビル 8F	TEL	052-269-2931	FAX	052-269-2933
盛岡営業所	〒020-0062	岩手県盛岡市長田町 6-7 クリエ 21 ビル 7F	TEL	019-623-9700	FAX	019-623-9701
仙台営業所	〒980-0802	宮城県仙台市青葉区二日町 14-15 アミ・グランデニ日町 4F	TEL	022-723-2031	FAX	022-723-2032
新潟営業所	〒940-0082	新潟県長岡市千歳 3-5-17 センザイビル 2F	TEL	0258-31-8320	FAX	0258-31-8321
宇都宮営業所	〒321-0953	栃木県宇都宮市東宿郷 5-1-16 ルーセントビル 3F	TEL	028-614-3651	FAX	028-614-3653
熊谷営業所	〒360-0847	埼玉県熊谷市籠原南1丁目312番地あかりビル 5F	TEL	048-530-6555	FAX	048-530-6556
茨城営業所	〒300-1207	茨城県牛久市ひたち野東 $5-3-2$ ひたち野うしく池田ビル $2F$	TEL	029-830-8312	FAX	029-830-8313
多摩営業所	〒190-0023	東京都立川市柴崎町 3-14-2BOSEN ビル 2F	TEL	042-522-9881	FAX	042-522-9882
厚木営業所	〒243-0014	神奈川県厚木市旭町 1-10-6 シャンロック石井ビル 3F	TEL	046-226-7131	FAX	046-226-7133
長野営業所	〒390-0852	長野県松本市島立 943 ハーモネートビル 401	TEL	0263-40-3710	FAX	0263-40-3715
甲府営業所	〒400-0031	山梨県甲府市丸の内 2-12-1 ミサトビル 3 F	TEL	055-230-2626	FAX	055-230-2636
静岡営業所	₹424-0103	静岡県静岡市清水区尾羽 577-1	TEL	054-364-6293	FAX	054-364-2589
浜松営業所	〒430-0936	静岡県浜松市中区大工町 125 大発地所ビルディング 7F	TEL	053-459-1780	FAX	053-458-1318
豊田営業所	〒446-0056	愛知県安城市三河安城町 1-9-2 第二東祥ビル 3F	TEL	0566-71-1888	FAX	0566-71-1877
金沢営業所	〒920-0024	石川県金沢市西念 3-1-32 西清ビル A 棟 2F	TEL	076-234-3116	FAX	076-234-3107
京都営業所	〒612-8401	京都市伏見区深草下川原町 22-11 市川ビル 3 F	TEL	075-646-0757	FAX	075-646-0758
兵庫営業所	〒673-0898	兵庫県明石市樽屋町 8 番 34 号大同生命明石ビル 8F	TEL	078-913-6333	FAX	078-913-6339
岡山営業所	〒700-0973	岡山市北区下中野 311-114 OMOTO-ROOT BLD. 101	TEL	086-805-2611	FAX	086-244-6767
広島営業所	〒730-0802	広島市中区本川町 2-1-9 日宝本川町ビル 5F	TEL	082-532-1750	FAX	082-532-1751
松山営業所	〒790-0905	愛媛県松山市樽味 4-9-22 フォーレスト 21 1F	TEL	089-986-8562	FAX	089-986-8563
福岡営業所	〒812-0013	福岡市博多区博多駅東 3-13-21 エフビル WING 7F	TEL	092-415-4466	FAX	092-415-4467
大分出張所	〒870-0823	大分市東大道 1-11-1 タンネンバウム Ⅲ 2F	TEL	097-543-7745	FAX	097-543-7746
熊本営業所	〒862-0954	熊本市中央区神水 1-38-33 幸山ビル 1F	TEL	096-386-5210	FAX	096-386-5112

## お問い合せ先 アイエイアイお客様センター エイト

(受付時間) 月〜金 24 時間 (月 7:00AM〜金 翌朝 7:00AM) 土、日、祝日 8:00AM〜5:00PM (年末年始を除く)

<sup>フリー</sup> 0800-888-0088

FAX: 0800-888-0099 (通話料無料)

ホームページアドレス http://www.iai-robot.co.jp

# IAI America Inc.

Head Office: 2690 W, 237th Street Torrance, CA 90505 TEL (310) 891-6015 FAX (310) 891-0815 Chicago Office: 110 East State Parkway, Schaumburg, IL 60173 TEL (847) 908-1400 FAX (847) 908-1399 Atlanta Office: 1220 Kennestone Circle Suite 108 Marietta, GA 30066 TEL (678) 354-9470 FAX (678) 354-9471 website: www.intelligentactuator.com

# IAI Industrieroboter GmbH

Ober der Röth 4, D-65824 Schwalbach am Taunus, Germany TEL 06196-88950 FAX 06196-889524

# IAI (Shanghai) Co., Ltd.

SHANGHAI JIAHUA BUSINESS CENTER A8-303, 808, Hongqiao Rd. Shanghai 200030, China TEL 021-6448-4753 FAX 021-6448-3992 website : www.iai-robot.com

製品改良のため、記載内容の一部を予告なしに変更することがあります。 Copyright © 2014. Dec. IAI Corporation. All rights reserved.